

tel. +48 61 842 57 50 fax +48 61 842 57 51 TEL-STER sp. z o.o. ul. Obornicka 277 60-691 Poznań

email: biuro@tel-ster.pl http: www.tel-ster.pl



WERSJA 2014

Poznań, marzec 2015

SPIS TREŚCI

1	C	CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU GASWIN	5
2	IN	INSTALACJA	7
	2.1	WYMAGANIA SPRZĘTOWE	7
	2.2	2 INSTALACJA Z DYSKU DYSTRYBUCYJNEGO	
	2.3	3 INSTALACJA Z INTERNETU	7
	2.4	AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA	
3	ST	STRUKTURA LOGICZNA PROGRAMU	
4	K	KONFIGURACIA	
-	4 1		q
	4.	4.1.1 Połaczenie typu COM	
	4.	4.1.2 Połączenie typu TAPI	
	4.	4.1.3 Połączenie typu TCP	
	4.	4.1.4 Połączenie typu UDP	
	4.	4.1.5 Protokół typu BLOCK	
	4.	4.1.6 Protokół typu PAKIET	
	4.2	2 Konfiguracja urządzenia	
	4.	4.2.1 Konfiguracja urządzenia: Urządzenie	
	4.	4.2.2 Konfiguracja urządzenia: Parametry	
	4.	4.2.3 Konfiguracja urządzenia: Pomiary	
	4.	4.2.4 Konfiguracja urządzenia: Raporty	
	4.	4.2.5 Konfiguracja urządzenia: Urządzenia alarmow	
	4.3	S KREATOR KONFIGURACJI	
5	0	OBSŁUGA AKTUALNYCH DANYCH POMIAROWYCH (<i>POMIARY</i>)	
	5.1	Konfiguracja danych bieżących	
	5.2	Odczyt danych bieżących	
	5.3	WYŚWIETLANIE DANYCH BIEŻĄCYCH	
	5.4	MONITOROWANIE DANYCH BIEŻĄCYCH	
6	0	OBSŁUGA DANYCH REJESTROWANYCH (RAPORTY)	
	6.1	IMPORT DANYCH Z URZĄDZENIA NA ŻĄDANIE	
	6.2	2 WIELOKROTNY IMPORT DANYCH Z URZĄDZENIA	
	63		39
	6.0		30
	0.4 C F		
	0.5		
	6.6	DRUKOWANIE RAPORTOW	
7	U	URUCHAMIANIE PROGRAMU	
8	IN	INTERFEJS UŻYTKOWNIKA (OKNA, WIDOKI,)	
	8.1	STRUKTURA OKIEN I WIDOKÓW	
	8.	8.1.1 Okno programu	

8.1.2 Okno	o urządzenia	
8.1.2.1	Zakładki Pomiary	49
8.1.2.1.1	Widok Pomiary	50
8.1.2.1.2	Widok Wykres	52
8.1.2.2	Zakładki Raporty	54
8.1.2.2.1	Widok Raport	55
8.1.2.2.2	Widok Wykres	57
8.1.2.2.3	Widok Źródła raportu	59
8.1.2.3	Zakładka Dziennik	60
8.1.2.3.1	Widok Dziennik	61
8.1.3 Okno) rejestracji	62
8.1.4 Okno) łączy komunikacyjnych	63
8.2 POLECENIA N	IFNU.	
821 Pole	renia menu: Plik	64
8 2 1 1	Polecenie: Plik → Nowy	
8 2 1 2	Polecenie: Plik \rightarrow Nowy (Kreator)	
8 2 1 3	Polecenie: Plik \rightarrow Otwórz	
8214	Polecenie: Plik \rightarrow Zamknii	66
8215	Polecenie: Plik \rightarrow Zanisz	66
8216	Polecenie: Plik \rightarrow Zapisz jako	66
8.2.1.7	Polecenie: Plik \rightarrow Drukui	
8.2.1.8	Polecenie: Plik \rightarrow Podglad wydruku	
8.2.1.9	Polecenie: Plik \rightarrow Ustawienia drukarki	
8.2.1.10	Polecenie: Plik \rightarrow 1, 2, 3, 4	67
8.2.1.11	Polecenie: Plik \rightarrow Zakończ	67
8.2.1.12	Polecenie: Plik → Wyślij okno rejestracji	67
8.2.2 Poled	cenia menu: Edycia	67
8.2.2.1	Polecenie: Edvcia \rightarrow Cofnii	67
8.2.2.2	Polecenie: Edvcia \rightarrow Wytnii	67
8.2.2.3	Polecenie: Edycja → Kopiuj	67
8.2.2.4	Polecenie: Edycja → Wklej	68
8.2.2.5	Polecenie: Edycja \rightarrow Zaznacz wszystko	68
8.2.3 Poleo	cenia menu: Widok	
8.2.3.1	Polecenie: Widok \rightarrow Pasek narzedzi	
8.2.3.2	Polecenie: Widok \rightarrow Pasek stanu	
8.2.3.3	Polecenie: Widok \rightarrow Okno rejestracji	69
8.2.3.4	Polecenie: Widok \rightarrow Okno łączy	69
8.2.3.5	Polecenie: Widok \rightarrow Pasek narzędzi graficznych	70
8.2.3.6	Polecenie: Widok \rightarrow Pasek informacji o wykresie	70
8.2.3.7	Polecenie: Widok \rightarrow Raport	70
8.2.3.8	Polecenie: Widok \rightarrow Źródła raportu	70
8.2.3.9	Polecenie: Widok \rightarrow Wykres	70
8.2.4 Poleo	cenia menu: Łącza	
8.2.4.1	Polecenie: Łącza → Konfiguracja Łączy	71
8.2.5 Poleo	cenia menu: Urządzenie	
8.2.5.1	Polecenie: Urządzenie → Konfiguracja urządzenia	71
8.2.5.2	Polecenie: Urządzenie → Harmonogram importu danych	71
8.2.5.3	Polecenie: Urządzenie → Odczyt pomiarów z urządzenia	72

	825	5.4 Polecenie: Urządzenie \rightarrow Import danych	72
	826	Polecenia menu: Okno	72
	8.2.6	6.1 Okno \rightarrow Kaskada	
	8.2.6.	6.2 Okno → Sasiadująco	
	8.2.6.	6.3 Okno → Porządkuj Ikony	72
	8.2.6.	6.4 Okno → 1, 2,	72
	8.2.7	Polecenia menu: Pomoc	
	8.2.7.	7.1 Pomoc \rightarrow Pomoc	
	8.2.7.	7.2 Pomoc \rightarrow O GasWin	
	8.3 Paski	KI NARZĘDZI	
	8.3.1	Główny pasek narzędzi	
	8.3.2	Pasek zarządzania widokami zakładki Pomiary	
	8.3.3	Pasek zarządzania widokami zakładki Raport	
	8.3.4	Pasek generowania raportu	
	8.3.5	Pasek zarządzania Źródłami raportów	
	8.3.6	Pasek narzędzi Okna rejestracji	
	8.3.7	Pasek narzędzi graficznych (zakładka Pomiary)	
	8.3.8	Pasek narzędzi graficznych (zakładka Raporty)	
	8.3.9	Pasek informacji o wykresie	
	8.3.10	Pomoc kontekstowa	
9	WYMIA	ANA DANYCH ZA POMOCA DDE	
			78
	0 1 1	Identyfikacia danych	
	0.2 6		
	9.2 SERW	Ver DDE	
	9.2.1	Konjiguracja	
	9.3 KLIEN	NT DDE	
10	WYMIA	ANA DANYCH ZA POMOCĄ OPC	
	10.1 DE	DEFINICIA OPC (OLE FOR PROCESS CONTROL)	
	10.2 SE	Serwer OPC	
	10.2.1	Konfiguracja	
	10.3 Kı		
	10.3.1	Konfiguracja	
11	ZABEZP	PIECZENIA PROGRAMU	

1 Charakterystyka programu GasWin

Program **GasWin** to narzędzie prezentację umożliwiające danych z elektronicznych liczników gazu (przeliczników, rejestratorów, itp.), obsługujących protokół GAZ-MODEM 2/3 oraz GAZ-MODEM 1. Produkt został oparty o moduły komunikacyjne Systemu Wizualizacji Procesów Przemysłowych TelWin SCADA firmy TEL-STER Sp. z o.o. z Poznania (wiecej www.tel-ster.pl), gwarantuje sprawdzoną implementacie mechanizmów protokołu na со GAZ-MODEM i zapewnia jednocześnie szeroki wachlarz możliwości podłączania liczników gazu (łącza szeregowe bezpośrednie, linie komutowane, radiowe itp., sieci LAN/WAN). Program może obsługiwać jednocześnie wiele urządzeń. Jest łatwy w obsłudze i instalacji, oferując przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika.

Program GasWin umożliwia prezentację bieżących danych pomiarowych, pobieranie danych rejestrowanych w licznikach gazu oraz generowanie na ich podstawie raportów. Istotną funkcją programu jest monitorowanie bieżących parametrów gazu i generowanie ostrzeżeń o niebezpieczeństwie przekroczenia zadeklarowanych wartości (np. limitu zużycia gazu).

Dzięki wykorzystaniu mechanizmów baz danych systemu Windows do przechowywania danych (OLE DB, ODBC, bazy MS Access) informacje pobierane z liczników gazu są dostępne dla innych, niezależnych programów. Użytkownik może więc wykorzystywać zebrane dane w sposób niezależny od programu GasWin, korzystając np. z programów popularnego pakietu Microsoft Office.

Najistotniejsze cechy programu GasWin 2014:

- Nowośći komunikacja z elektronicznymi licznikami gazu za pomocą protokołów GAZ-MODEM 2/3 oraz GAZ_MODEM 1,
- Nowośći udostępnione wszystkie zmienne oferowane przez urządzenia w ramach protokołu GAZ-MODEM 2/3,
- ✓ wykorzystanie różnorodnych łączy komunikacyjnych,
- Nowość! obsługa łączy zapasowych UDP,
- Nowość! wykorzystanie najnowszych modułów komunikacyjnych TelWin SCADA,
- ✓ możliwość pracy z wieloma urządzeniami jednocześnie,
- Nowość! łatwy i przejrzysty Kreator konfiguracji nowego urządzenia,
- ✓ różne formy prezentacji graficznej danych pomiarowych: pola tekstowe, słupki, wykresy,
- Nowość! zapamiętywanie wykresu danych pomiarowych zgodnie z zadanym interwałem,
- Nowość! prezentacja źródeł raportów na wykresie
- definiowanie wielu zakładek z danymi pomiarowymi,
- zestaw kontrolek służących do monitorowania każdej zmiennej,
- ✓ jednoczesne monitorowanie wielu zmiennych (nie tylko stanu licznika),
- elastyczne monitorowanie w różnych przedziałach czasowych,
- Nowość! możliwość monitorowania na wykresie zmian w okresie oraz limitu,
- ✓ definiowanie wielu zakładek z danymi raportowymi,
- ✓ generowanie raportów o zmiennym okresie (godzinowe, dobowe, tygodniowe, 15 minutowe, za dowolny okres czasowy),
- Nowość! obsługa doby, miesiąca i roku gazowniczego na raportach
- Nowośći sygnalizacja na raportach informacji o niepełnych lub błędnych danych pobranych z urządzenia,
- ✓ automatyczny import zmiennych archiwalnych z urządzeń o określonym czasie rozpoczęcia i częstotliwości,

- ✓ składowanie danych w bazie danych MS Access lub MS SQL Server (lub każdej innej posiadającej sterowniki ODBC dla Windows),
- ✓ **Nowość!** obsługa archiwów zmiennookresowych,
- ✓ udostępnianie danych za pomocą DDE,
- ✓ sygnalizacja alarmów za pomocą SMS,
- ✓ rejestrowanie w Dzienniku wszystkich operacji wykonywanych w systemie,
- Nowość! przegląd statystyk transmisji (liczba wysyłanych / odebranych pakietów),
- Nowość! ulepszony, ergonomiczny interfejs użytkownika,
- ✓ **Nowość!** możliwość monitorowania na wykresie zmian w okresie oraz limitu (od wersji 3.1.0).

2 Instalacja

2.1 Wymagania sprzętowe

- ✓ Komputer wyposażony w odpowiednie interfejsy komunikacyjne pozwalające na odczyt danych z elektronicznych liczników gazu (np. RS232, karta sieciowa, modem komutowany, modem GPRS)
- ✓ System operacyjny: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 2008, Windows 2012
- ✓ Pamięć RAM: 2 GB RAM
- ✓ Wolny obszar na dysku około 50MB + miejsce na gromadzone dane

2.2 Instalacja z dysku dystrybucyjnego

W celu instalacji oprogramowania GasWin należy uruchomić program setup.exe z katalogu *GasWin2014* dysku dystrybucyjnego. Program instalacyjny kopiuje do wskazanej przez użytkownika lokalizacji wszystkie pliki programu GasWin oraz rejestruje w systemie niezbędne komponenty. Dodatkowo w Menu Start jest tworzony skrót umożliwiający uruchomienie programu GasWin.

2.3 Instalacja z Internetu

Ze strony <u>http://www.tel-ster.pl</u> z menu *Produkty* \rightarrow *GasWin* \rightarrow *Aktualna wersja* należy pobrać plik *GW2014_<oznaczenie wersji>_install.zip*, zawierający wersję instalacyjną programu. Po jego rozpakowaniu należy postępować zgodnie z instrukcją podaną w rozdziale <u>2.2 Instalacja z dysku dystrybucyjnego</u>. Na stronie znajduje się również plik *GasWin2014.pdf* zawierający niniejszą instrukcję.

2.4 Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacje oprogramowania są udostępniane za pośrednictwem strony internetowej <u>http://www.tel-ster.pl</u>. Aktualizacje usuwają dostrzeżone błędy oraz mogą wprowadzać ulepszenia i nowe funkcjonalności. Licencjonowani użytkownicy programu **GasWin 2014** mają prawo do aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji **GasWin 2014**.

Aktualizacja oprogramowania **GasWin 2014** na najnowszą wersję realizowana jest przez odinstalowanie zainstalowanej wersji programu (*Panel Sterowania* systemu Windows \rightarrow *Programy i funkcje* \rightarrow *Odinstaluj*) oraz ponowną instalację nowszej wersję programu pobranej z Internetu (patrz rozdział <u>2.3 Instalacja z internetu</u>).

3 Struktura logiczna programu

W programie GasWin każde urządzenie (przelicznik, rejestrator) definiowane jest za pomocą tzw. dokumentu. Dokument określa metodę komunikacji z urządzeniem i definiuje sposób przetwarzania i prezentacji danych. Dane dla danego urządzenia (dokumentu) są prezentowane w oddzielnym oknie. Jednocześnie może być otwartych wiele okien dla różnych dokumentów, prezentujących równolegle dane z różnych urządzeń. GasWin nie umożliwia agregacji danych z wielu urządzeń w postaci wspólnych wykresów czy raportów. Nowe dokumenty tworzy się z poziomu menu Plik \rightarrow Nowy lub Plik \rightarrow Nowy (Kreator). Konfiguracja istniejących dokumentów może być modyfikowana za pomocą dialogu konfiguracyjnego otwieranego za pomocą menu Urządzenie \rightarrow Konfiguracja.

Każdy dokument (urządzenie) umożliwia obsługę następujących danych:

- <u>Pomiary</u>: aktualne dane odczytywane z licznika cyklicznie, zgodnie z parametrami podanymi podczas konfiguracji urządzenia (za pomocą menu *Urządzenie* → *Konfiguracja urządzenia*, zakładka *Pomiary*), wyświetlane w postaci tekstowej, słupków i wykresów na zakładkach w głównym oknie urządzenia (domyślne nazwy zakładek: *Pomiary 0, Pomiary 1,* itd.). Szczegółowe parametry wyświetlania ustala się w menu *Urządzenie* → *Konfiguracja urządzenia*, zakładka *Pomiary*. W przypadku przekroczenia limitów, określonych dla pomiarów, generowane są alarmy (limity i alarmy definiowane w menu *Urządzenie* → *Konfiguracja urządzenia*, zakładka *Pomiary*). Do jednorazowego (poza zadeklarowanym cyklem), odczytu danych aktualnych służy polecenie *Urządzenie* → *Odczyt pomiarów z urządzenia*.
- <u>Dane rejestrowane i raporty</u>: dane rejestrowane, odczytywane z urządzenia z funkcją rejestracji danych np. elektronicznego przelicznika gazu (za pomocą menu Urządzenie → Import danych oraz Harmonogram importu danych) lub rejestrowane lokalnie. Dane rejestrowane służą do generowania raportów wyświetlanych na zakładkach w głównym oknie urządzenia (domyślne nazwy zakładek: Raporty 0, Raporty 1, itd.). Parametry wyświetlania raportów ustala się w menu Urządzenie → Konfiguracja urządzenia, zakładka Raporty. Raporty wyświetlane są w postaci tekstowej (parametry jako kolumny), w postaci wykresów (lub słupków), możliwe jest też przeglądanie wartości rejestrowanych (źródeł raportów).
- <u>Dziennik</u>: raport zdarzeń, które miały miejsce podczas pracy programu GasWin dla danego urządzenia. Zawiera zarówno informacje pobrane z urządzenia, jak również zdarzenia zarejestrowane lokalnie przez program GasWin.

Komunikacja z urządzeniami odbywa się za pomocą tzw. łączy komunikacyjnych, definiowanych niezależnie od urządzeń. Łącze komunikacyjne określa zasady przesyłania komunikatów pomiędzy urządzeniem i obsługującym go *dokumentem* w programie GasWin. Obsługiwane są różne rodzaje kanałów fizycznych – łącza szeregowe (COM), modemy komutowane (TAPI) oraz łącza sieciowe (TCP, UDP). Łącza mogą być współdzielone przez wiele urządzeń (każde urządzenie musi mieć inny adres GAZ-MODEM). Łącza komunikacyjne definiuje się za pomocą dialogu konfiguracyjnego otwieranego za pomocą menu *Łącza* \rightarrow *Konfiguracja łączy*.

4 Konfiguracja

Konfigurację programu GasWin można podzielić na dwa etapy:

- konfiguracja łączy (podsystemu komunikacyjnego),
- ✓ konfiguracja parametrów urządzenia (elektronicznego licznika gazu).

4.1 Konfiguracja łączy (podsystem komunikacyjny)

Podsystem komunikacyjny programu GasWin bazuje na module PTM Systemu Wizualizacji Procesów Przemysłowych TelWin SCADA firmy TEL-STER Sp. z o.o. Umożliwia on pobieranie danych z urządzeń poprzez różne media transmisyjne.

Definicja łączy otwierana jest za pomocą menu $kqcza \rightarrow Konfiguracja kqczy$.

Defi	nicja łączy			
-K	ierunki			Modyfikacja
	Nr	Nazwa	Nowy	Numer Nazwa
	3	UDP	Usuń	3 AUDP
	1	Com2 Com1	Modyfikuj	Typ połączenia
			Kopiui	UDP 👻 Ustawienia
				Typ protokołu
			Wkiej	Pakiet 💌 Ustawienia
			Uporządkuj według numerów	Tryb pytanie-odpowiedź 🗸
			Uporządkuj według nazw	Podtrzymywanie połączenia
			Znajdź	Blokada kierunku
	•	•	Znajdź następny	Zatwierdź Anuluj
	W górę	Przesuń W dół]	OK Anuluj

Rysunek 4.1 Definicja łączy

Lewa cześć okna dialogowego (*Kierunki*) zawiera listę zdefiniowanych łączy. Każda pozycja jest identyfikowana za pomocą numeru łącza. Opcjonalnie łącze może mieć zdefiniowaną nazwę, ułatwiająca identyfikację łącza. Kolejne kolumny listy prezentują parametry konfiguracyjne łącza. Przyciski obok listy służą do modyfikacji listy zdefiniowanych łączy komunikacyjnych:

- przycisk Nowy umożliwia zdefiniowanie nowego łącza,
- przycisk Usuń umożliwia usunięcie zaznaczonego łącza,
- przycisk Modyfikuj umożliwia modyfikację zaznaczonego łącza,
- Przycisk Kopiuj służy do skopiowania zaznaczonego łącza,
- Przycisk *Wklej* pozwala na wklejenie skopiowanego łącza jako nowego.

Operacje usuwania, modyfikacji, kopiowania dotyczą aktualnie zaznaczonego łącza (kierunku) na liście i nie są dostępne, gdy nie jest zaznaczona żadna pozycja. Wszelkie zmiany wykonane na liście łączy oraz w ich definicji mogą być cofnięte przyciskiem *Anuluj* u dołu okna.

Przy kopiowaniu definicji łącza, automatycznie nadawany jest mu nowy numer. Wymagana jest natomiast ręczna modyfikacja poszczególnych parametrów łącza (np. numer portu COM czy portu lokalnego UDP).

Dla wygody i zachowania przejrzystości, możliwe jest porządkowanie listy przez przesuwanie poszczególnych pozycji w górę (przycisk *W górę*), w dół (przycisk *W dół*) lub do wiersza o podanym numerze (przycisk *Przesuń*). Możliwe jest też uporządkowanie łączy wg numerów (przycisk *Uporządkuj według nazw*).

Przy dużej liczbie zdefiniowanych łączy przydatne są przyciski **Znajdź** oraz **Znajdź następny** (wyszukiwanie następuje po numerze lub nazwie).

Zaznaczenie dowolnej pozycji na liście powoduje wyświetlenie podstawowych informacji o łączu, umiejscowionych w prawej części okna (*Modyfikacja*). Definicja łącza może być edytowana dopiero po przejściu w tryb modyfikacji. Następuje to po utworzeniu nowego łącza (przycisk *Nowy*) lub po naciśnięciu przycisku *Modyfikuj* dla łącza już istniejącego.

W trybie modyfikacji możliwa jest zmiana parametrów łącza, natomiast nie jest możliwe operowanie na liście łączy. Wyjście z trybu modyfikacji odbywa się za pomocą przycisku **Zatwierdź** lub **Anuluj**. Przycisk **Zatwierdź** służy do akceptacji wprowadzonych zmian i jest dostępny tylko po pełnym zdefiniowaniu łącza, natomiast przycisk **Anuluj** umożliwia wycofanie się z dokonanych zmian.

Definiując łącze należy określić następujące wartości:

- numer łącza,
- nazwa łącza,
- *typ połączenia* i jego parametry,
- *typ protokołu* i jego parametry,
- tryb pytanie-odpowiedź (TAK/NIE),
- Podtrzymywanie połączenia (TAK/NIE),
- Blokada kierunku (TAK/NIE).

Numer łącza służy do identyfikacji łącza komunikacyjnego i jest wykorzystywany przy konfiguracji urządzenia.

Nazwa łącza ułatwia identyfikację łącza. Jest to pole opcjonalnie, może zawierać dowolny ciąg znaków.

Typ połączenia określa medium wykorzystywane do komunikacji. W aktualnej wersji program obsługuje cztery typy połączeń:

- *COM:* oznacza asynchroniczne łącze szeregowe zarządzane i udostępniane przez system Windows (porty komunikacyjne COM).
- TAPI: oznacza linie komunikacyjne udostępniane przez system Windows za pomocą interfejsu TAPI (ang. Telephony Application Programing Interface). Mogą być to np. komutowane analogowe połączenia telefoniczne, połączenia ISDN lub inne sieci cyfrowe.
- *UDP:* oznacza łącze realizowane w sieci komputerowej z protokołami TCP/IP za pomocą protokołu UDP.
- *TCP*: oznacza łącze realizowane w sieci komputerowej z protokołami TCP/IP za pomocą połączenia TCP.

Typ protokołu określa sposób przesyłania komunikatów w ramach danego medium (typu połączenia). W zależności od typu połączenia dostępne mogą być różne sposoby przesyłania komunikatów. Obecnie dostępny jest protokół *BLOCK* (dla połączeń *COM i TAPI*) oraz *PAKIET* (dla połączeń *TCP* i *UDP*).

- Protokół *BLOCK* charakteryzuje się tym, że bajty każdego pakietu są przesyłane jeden po drugim, bez żadnej zwłoki, a koniec pakietu jest sygnalizowany przerwą w transmisji. W przypadku odbioru danych, koniec transmisji jest wykrywany po określonym czasie braku transmisji.
- Protokół PAKIET udostępnia różne algorytmy detekcji komunikatów. Dla protokołów GAZ-MODEM odpowiedni jest algorytm, w którym koniec pakietu jest sygnalizowany i wykrywany za pomocą okresu przerwy w przesyłaniu danych (sposób analogiczny do algorytmu BLOCK dla łączy szeregowych).

Tryb pytanie – odpowiedź wymusza oczekiwanie na odpowiedź od urządzenia przed wysłaniem następnego zapytania. Jest istotny w przypadku wielu urządzeń podłączonych do jednego łącza. Opcja ta powinna być aktywna.

Podtrzymywanie połączenia – jeśli ta opcja jest aktywna, podsystem komunikacyjny nie rozwiązuje połączeń (w przypadku połączeń komutowanych lub TCP) między kolejnymi cyklami zbierania danych. Może to zwiększyć efektywność komunikacji, ale w sposób ciągły zajmuje łącze. Może to wpłynąć na ponoszone koszty połączeń (np. w przypadku połączeń komutowanych PSTN).

Blokada kierunku umożliwia zablokowanie łącza bez potrzeby kasowania jego konfiguracji. Po zablokowaniu danego łącza, podsystem komunikacyjny zachowuje się tak, jakby nie było ono zdefiniowane.

Każdorazowa zmiana **typu połączenia** lub **typu protokołu** powoduje skasowanie parametrów związanych z połączeniem lub protokołem, a tym samym konieczność ich ponownego zdefiniowania. Odbywa się to za pomocą odrębnych okien dialogowych wywoływanych za pomocą przycisków *Ustawienia* (niezależnie dla *typu połączenia* i *typu protokołu*). Rodzaj otwieranego okna dialogowego zależy od wybranego uprzednio typu połączenia czy protokołu.

4.1.1 Połączenie typu COM

Połączenie typu *COM* bazuje na portach komunikacyjnych systemu Windows, zarządzających fizycznymi łączami. Numery i parametry portów można sprawdzić w Menadżerze urządzeń (*Panel sterowania* \rightarrow *System* \rightarrow *Menedżer urządzeń* \rightarrow *Porty* (*COM i LPT*). Ustawienia portu (prędkość transmisji, parzystość itp.) dokonane w systemie operacyjnym nie są istotne, z wyjątkiem ustawień kolejki FIFO dla łączy szeregowych. Parametry połączenia *COM* określa się przy pomocy okna dialogowego przedstawionego poniżej.

Kierunek 1		X					
Połączenie RS OK							
Port: CO	M1 🔻	Anuluj					
Parametry poł	ączenia						
<u>B</u> itów na sek	undę	0 🗸					
Bi <u>t</u> y danych		-					
P <u>a</u> rzystość		Brak 👻					
Bity stopu		1 🔹					
📝 <u>I</u> gnoruj bł	ędy parzystosci						
Linia <u>R</u> TS	nieaktywna aktywna	3					
Linia <u>D</u> TR	 nieaktywna aktywna aktywna w 	czasie połaczenia					
🔽 Ignoruj <u>C</u> T 🔽 Ignoruj D <u>S</u>	S ≦R <u>∐</u> ≋	awienia domyślne					
🔲 Otwieraj p	ort tylko na cza:	s połączenia					

Rysunek 4.2 Parametry połączenia COM

Należy wybrać odpowiedni, zdefiniowany w systemie Windows, port komunikacyjny (parametr **Port**) oraz określić:

- prędkość transmisji (bitów na sekundę),
- liczbę bitów danych,
- rodzaj *parzystości*,
- liczbę bitów stopu.

Dodatkowo można włączyć opcję *ignorowania błędów parzystości*, co powoduje zaniechanie wykrywania błędów parzystości (niezalecane).

Ponadto należy określić sposób funkcjonowania linii modemowych:

- aktywna / nieaktywna linia RTS,
- aktywna / nieaktywna / aktywna w czasie połączenia linia DTR,
- **Ignoruj CTS**: gdy opcja jest włączona, nadawanie jest możliwe niezależnie od stanu linii CTS. W przeciwnym razie nadawanie jest możliwe tylko, gdy linia CTS jest aktywna,
- **Ignoruj DSR**: gdy opcja jest włączona, nadawanie jest możliwe niezależnie od stanu linii DSR. W przeciwnym razie nadawanie jest możliwe tylko, gdy linia DSR jest aktywna,

W przypadku najbardziej popularnego, trójprzewodowego (TxD, RxD, GND), połączenia RS232, opcje *Ignoruj CTS* i *Ignoruj DSR* muszą być aktywne.

Wszystkie opcje konfigurowane w tym dialogu są przekazywane i realizowane przez sterownik systemu Windows, a więc poza podsystemem PTM. Ich funkcjonowanie zależy więc od sterownika komunikacyjnego systemu Windows.

Aktywna opcja **Otwieraj port tylko na czas połączenia** powoduje zamykanie portu COM w czasie przerwy między kolejnymi cyklami odczytu urządzeń (domyślnie port jest otwarty przez cały czas, gdy otwarty jest

korzystający z niego dokument, niezależnie od tego jak często przesyłane są dane). Umożliwia to otwarcie tego portu przez inne programy w czasie pracy programu GasWin, ale może prowadzić do konfliktów i problemów z pobieraniem danych.

4.1.2 Połączenie typu TAPI

Połączenia typu *TAPI* bazują na łączach komunikacyjnych zdefiniowanych w systemie Windows. W związku z tym, przed definiowaniem tego typu połączenia, należy zainstalować i skonfigurować modem w systemie Windows (*Panel sterowania* \rightarrow *System* \rightarrow *Menedżer urządzeń* \rightarrow *Modemy*).

Parametry połączenia TAPI określa się przy pomocy okna dialogowego przedstawionego poniżej.

Kierunek 1	
Połączenie TAPI	
Linia TAPI Agi	leVPN
	Kon <u>fig</u> uracja linii
🔲 <u>P</u> ołączenia przyc	hodzące
🔲 <u>U</u> żywaj kodu kraj	ju i numeru kier. Właściwości wybierania
<u>K</u> od kraju	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Numer <u>k</u> ierunkowy	
<u>N</u> umer	0
Prze	ejmuj połączenie przychodzące na jinii 🛛 🚖
Numery	
Kanoniczny: 0	
Wybierany: T0	
Tekstowy: 0	

Rysunek 4.3 Parametry połączenia TAPI

Poszczególne elementy dialogu pozwalają wybrać wcześniej zdefiniowaną linię *TAPI* oraz określić sposób nawiązywania połączenia (*Numer*). Przycisk *Właściwości wybierania* pozwala określić sposób wybierania numeru docelowego za pomocą standardowych okien dialogowych systemu Windows.

Uwaga! Opcje *Połączenia przychodzące* i *Przejmuj połączenie przychodzące na linii* nie są używane w programie GasWin i powinny być wyłączone.

4.1.3 Połączenie typu TCP

Połączenie typu **TCP** umożliwia przesyłanie danych w połączeniu TCP. Połączenie TCP zapewnia wiarygodne przesyłanie danych bez gubienia, zwielokrotniania i przekłamywania danych.

Parametry połączenia TCP określa się przy pomocy okna dialogowego przedstawionego poniżej.

Kierunek 1	-	×
Połączenie TCP Połączenia wychodzące Połączenia przychodzące	OK Anuluj	
Połączenia wychodzące <u>A</u> dres węzła docelowego: <u>N</u> umer portu docelowego: Minimalna prze <u>r</u> wa między połączeniami	192.168.1.1 1024 500	dec ∳ ms
Połączenia przychodzące N <u>u</u> mer portu:	0	dec

Rysunek 4.4 Parametry połączenia TCP

- W danym łączu połączenia mogą być:
 - inicjowane (strona aktywna połączenia TCP klient) opcja **Połączenia wychodzące (klient)**
 - lub przyjmowane (strona bierna połączenia TCP serwer) opcja *Połączenia przychodzące* (serwer). Połączenia przychodzące nie są wykorzystywane w programie GasWin.
- Parametr *Adres węzła docelowego* określa adres IP lub nazwę domenową węzła sieci, z którym nawiązywane jest połączenie.
- Parametr *Numer portu docelowego* określa numer portu TCP w węźle docelowym, z którym nawiązywane jest połączenie.
- Parametr *Minimalna przerwa między połączeniami* określa minimalny okres czasu, jaki będzie zachowany między rozwiązaniem połączenia, a nawiązaniem kolejnego.
- Parametr *Numer portu* określa numer portu TCP, na którym oczekuje się na połączenia przychodzące (dla połączeń przychodzących).

4.1.4 Połączenie typu UDP

Połączenie typu UDP umożliwia przesyłanie danych w ramkach protokołu bezpołączeniowego UDP (z rodziny TCP/IP). Pamiętać należy, że protokół UDP nie zapewnia wiarygodnej transmisji, w szczególności pakiety mogą być gubione, poddane fragmentacji, czy docierać do adresata w innej kolejności niż zostały nadane.

Parametry połączenia UDP określa się przy pomocy okna dialogowego przedstawionego poniżej.

Łącze UDP			ОК
N <u>u</u> mer portu lokalnego:	1	dec	Anuluj
Węzeł zdalny			
🔲 Wysyłaj na adres nada	iwcy		
	IP	Nr portu (dec	:)
Adres podstawowy:	192.168.1.1	1024	preferowany
Adres alternatywny (1):			preferowany
<u>A</u> dres alternatywny (2):			preferowany
	Weryfikacja adres	u i portu nadawcy	
Przełączanie adresu			
Liczba wysłanych pakie do przełączenia adresu:	tów bez odpowiedzi	3	
<u>M</u> aksymalny czas korzy: alternatywnego (0 -bez d	stania z adresu ogrniczeń):	0 🚔 (s)	

Rysunek 4.5 Parametry łącza UDP

- Parametr Numer portu lokalnego określa numer portu UDP (dziesiętnie), z którego pakiety danych są wysyłane i pod którym odbierane są odpowiedzi.
- Parametr *Wysyłaj na adres nadawcy* umożliwia wysyłanie pakietów na adres, z którego wcześniej został odebrany pakiet. Opcja ta nie ma zastosowania w programie GasWin.
- Parametr **Adres podstawowy** określa adres IP lub nazwę domenową węzła sieci, do którego wysyłane są pakiety danych.
- Parametry *Alternatywny adres (1) i (2)* określają adresy IP lub nazwę domenową węzłów sieci, wykorzystywanych alternatywnie, w przypadku błędów transmisji.
- Parametr *Numer portu* określa numer portu UDP (dziesiętnie) w węźle zdalnym, do którego wysyłane są pakiety danych.
- Parametr **Weryfikacja adresu i portu nadawcy** zapewnia weryfikację zgodności nadawcy odbieranych pakietów z zadeklarowanymi wartościami (adres IP, port). Umożliwia to odrzucanie przypadkowych pakietów przesyłanych przez nadawców nie będących partnerem komunikacji.
- Funkcjonalność Przełączania adresu pozwala na wysyłanie komunikatów do alternatywnych adresów IP, w przypadku braku odpowiedzi z urządzenia. Liczba zapytań bez odpowiedzi, po której następuje przełączenie jest określona przez parametr Liczba wysyłanych pakietów bez odpowiedzi do przełączenia adresu. Parametr Maksymalny czas korzystania z adresu alternatywnego określa natomiast czas, po którym następuje powrót do adresu preferowanego.

Uwaga! Należy zwrócić uwagę, że jeden port lokalny UDP nie może być wykorzystywany przez kilka łączy ani przez inne aplikacje.

4.1.5 Protokół typu BLOCK

Parametry protokołu *BLOCK* określają sposób przesyłania komunikatów w łączu asynchronicznym (połączenia typu *COM* i *TAPI*) i są określane za pomocą okna dialogowego przedstawionego na rysunku.

Kierunek 1	X
Protokół "BLOCK"	ОК
(detekcja zakończenia transmisji pak transmisji kolejnych bajtów prze	ietu na podstawie braku ez określony czas) Anuluj
Przerwa międzypakietowa V Ustawienia automatyczne	
Opóźnienie akceptacji pakietu	s ms
Przerwa międzypakietowa 0	s ms
Sterowanie transmisją	
🥅 jinia RTS aktywna w czasie transmisji	
Czas <u>wy</u> przedzenia RTS 0	ms Czas p <u>r</u> zetrzymania RTS 0 👘 ms
🥅 linia DCD określa ważność danych	
Ustawienia	
Tryb SBUS Parity Mode	Blokada odbioru w czasie nadawania 🛛 📃
	Ignorowanie błędów transmisji 📃
Ubci <u>n</u> anie pakietu po błędzie	Nie czekaj na opróżnienie bufora nad. 🛛 🔲
	Nie używaj timera z modułu COMM 🛛 🔲

Rysunek 4.6 Parametry protokołu BLOCK

Górna część okna (o nazwie *Przerwa międzypakietowa*) zawiera następujące parametry:

- **Opóźnienie akceptacji pakietu**: definiuje czas braku transmisji, po którym stwierdza się koniec komunikatu (czas ten musi być większy od czasu transmisji jednego bajta).
- **Przerwa międzypakietowa**: określa minimalną przerwę między wysyłaniem kolejnych komunikatów (czas ten powinien być większy niż **Opóźnienie akceptacji pakietu**).

W większości przypadków można i należy włączyć opcję **Ustawienia automatyczne**, która powoduje, że podsystem komunikacyjny sam określa optymalne czasy, uwzględniając bieżącą prędkość transmisji. W pewnych przypadkach ustawienia automatyczne mogą być jednak niewystarczające (np. przy współpracy z urządzeniem generującym duże przerwy między bajtami komunikatu).

Środkowa część okna (o nazwie *Sterowanie transmisją*) umożliwia określenie sposobu sterowania linią RTS:

- Jeżeli opcja *Linia RTS aktywna w czasie transmisji* jest wyłączona, to stan linii RTS jest określony przez opcję *linia RTS aktywna* w dialogu konfiguracyjnym połączenia *COM*.
- Jeżeli opcja Linia RTS aktywna w czasie transmisji jest włączona, to linia RTS będzie aktywna w czasie nadawania, przy czym można dodatkowo określić czas wyprzedzenia i czas przetrzymania aktywności linii RTS.
- Jeżeli opcja Linia DCD określa ważność danych jest aktywna, to dane są odbierane tylko gdy linia DCD jest aktywna.

Uwaga! Należy zwrócić uwagę na fakt, że czasy podane w dialogu są jedynie minimalnymi żądanymi wartościami, które w rzeczywistości mogą być większe ze względu na ograniczenia systemu operacyjnego.

W dolnej części okna znajdują się pozostałe *Ustawienia transmisji*, których modyfikacja z reguły nie jest potrzebna:

- Tryb SBUS włącza tryb nadawania charakterystyczny dla protokołu SBUS, w którym pierwszy nadawany bajt ma inną parzystość niż pozostałe. Ta opcja nie ma zastosowania w programie GasWin.
- **Blokada odbioru w czasie nadawania** umożliwia odrzucanie komunikatów odebranych w czasie nadawania. Jest to przydatne przy transmisji, w której występuje echo (np. łącze RS485).
- **Obcinanie pakietu po błędzie** umożliwia traktowanie jako poprawne komunikatów, w których wystąpił błąd na poziomie transmisji bajtów (np. błąd parzystości). Wszystkie bajty po pierwszym błędzie są odrzucane.
- **Ignorowanie błędów transmisji** umożliwia traktowanie jako poprawnych komunikatów, w których wystąpiły błędy. Opcja przydatna przy uruchamianiu transmisji.
- Nie czekaj na opóźnienie bufora nad. oraz Nie używaj timera z modułu COMM opcje wykorzystywane w specyficznych przypadkach nietypowych portów komunikacyjnych. Opcje te powinny być normalnie wyłączone.

4.1.6 Protokół typu PAKIET

Parametry dla protokołu *Pakiet* określają sposób przesyłania danych użytkowych w ramkach protokołów sieciowych (połączenie typu TCP i UDP). Dialog konfiguracyjny określa się przy pomocy okna dialogowego przedstawionego poniżej.

Kierunek 1		-	×
Przesyłanie kom	unikatów		
Bez pola dług	jości		
<u>O</u> późnie	nie akceptacji pakietu	50 🚔	ms
<u>P</u> rzerwa	międzypakietowa	50 🚔	ms
 Dodawanie p poprzedzony 3 Modbus/TCP (MSB i 6 (LSB pole długośc komunikatu ISO on TCP (ola długosci komunikat 2 bajtami długości komu - pole długości komuni 1) komunikatu (licząc oc i nie obejmuje pierwszy RFC 1006 - TPKT)	u (komunikat unikatu MSB, katu - bajty! I1) ch 6 bajtów	LSB) 5
	ОК		

Rysunek 4.7 Parametry protokołu PAKIET

- Opcja *Bez pola długości* umożliwia przesyłanie pakietów danych w ramkach sieciowych bez żadnych dodatkowych informacji. Parametr *Opóźnienie akceptacji* pakietu umożliwia sklejanie danych napływających w strumieniu TCP lub kolejnych pakietach UDP, aż do wystąpienia określonej (zadanej) przerwy w odbiorze. Jeżeli parametr ten ma wartość 0, to każdy odebrany blok danych jest traktowany jako kompletny pakiet. Parametr *Przerwa międzypakietowa* umożliwia wymuszenie przerw między kolejno wysyłanymi pakietami.
- Opcja Dodawanie pola długości komunikatu zapewnia dodawanie do każdego pakietu dwubajtowego nagłówka określającego rozmiar pakietu danych (najpierw przesyłany jest starszy bajt nagłówka z rozmiarem). Opcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku protokołu TCP,

który jest protokołem strumieniowym i nie gwarantuje odbioru danych w takich blokach, w jakich zostały nadane (bloki mogą być sklejane lub dzielone). Zastosowanie tej opcji wymaga odpowiedniej obsługi po obu stronach połączenia).

• Opcje *Modbus/TCP* oraz *ISO on TCP* nie mają zastosowania w programie GasWin.

4.2 Konfiguracja urządzenia

Określenie konfiguracji urządzenia (komunikacji, prezentacji danych, alarmowania) następuje poprzez wybranie polecenia menu *Urządzenie* → *Konfiguracja urządzenia*. Tak uruchomione okno dialogowe składa się z pięciu zakładek:

- **Urządzenie** służy do określenia parametrów urządzenia (łącza, protokołu, adresu, itp.) oraz bazy danych, w której przechowywane są dane pochodzące z urządzenia.
- **Parametry** służy do prezentacji listy parametrów dostępnych w urządzeniu i definiowania opcji związanych z tymi parametrami.
- **Pomiary** służy do określenia sposobu prezentacji danych bieżących (chwilowych) i ich monitorowania.
- **Raporty** służy do określenia sposobu generowania raportów na podstawie danych rejestrowanych pobranych z urządzenia lub zarejestrowanych lokalnie.
- Urządzenia alarmów służy do definiowania zewnętrznych urządzeń sygnalizujących alarmy.

Konfiguracja urządzenia standardowo zapisywana jest w pliku z rozszerzeniem **.gw**. Nazwa pliku jest prezentowana w tytule okna (np. GasWin2014_1.gw).

4.2.1 Konfiguracja urządzenia: Urządzenie

Okno dialogowe: Urządzenie \rightarrow Konfiguracja urządzenia \rightarrow zakładka Urządzenie przedstawia poniższy rysunek.

figuracja urządzenia (GasWin2013_13.	gw)	ner and the	anna fara	con process of	 >
rządzenie Parametry Pomiary Raporty	Urządzenia alam	nów			
Parametry urządzenia					
Łącze: 4 (UDP)) (UDP: 192.168.2.	22 51000,4000)	•		
Protokół:		GAZ-MODEM2	•		
<u>A</u> dres przelicznika:			1 🚔		
Maksymalny rozmiar <u>k</u> omunikatu:			500 🚔 [Bajty]	Praca wg czasu <u>z</u> imowego:	V
Czas oczekiwania na odpowiedź:			5 🚔 [s]		
Liczba powtórzeń zapytań:			3 🚔		
Cza <u>s</u> oczekiwania na połączenie:			180 🚔 [s]		
Na żądanie Baza danych		CEQUOSC <u>B</u> ICUBIER		ا ع ا	
Baza MS Access:	GasWin2013_11	1		Prefi <u>x</u> nazw tabel:	
Inna baza danych (ODBC):	Lokalizacja bazy \GasWin2013_1	r danych: C:\TEL-STEF 111.mdb	R\GasWin2013\DataBas	e' 🔺 Konfiguracja I	bazy ODBC
Okres zapisu pomiarów do bazy:		00:00:10	* *		
Powiadomienia o zdarzeniach					
Kierunek na którym są przyjmowane	e zgłoszenia:	99	Pobranie danych b	ieżących po odebraniu powiadomienia:	
Opóźnienie działania po odebraniu	powiadomienia:	30	Uaktualnienie listy	zdarzeń po odebraniu powiadomienia:	

Rysunek 4.8 Konfiguracja urządzenia: Urządzenie

Każde urządzenie definiowane jest za pomocą następujących parametrów:

- *Łącze*: określa łącze, za pomocą którego będzie się odbywała komunikacja z urządzeniem. Wybór następuje z listy (zdefiniowanej wcześniej za pomocą menu *Łącza* → *Konfiguracja łączy* lub z poziomu kreatora w menu *Plik* → *Nowy* (*Kreator*)),
- Protokół: określa protokół komunikacyjny używany do komunikacji z urządzeniem. Dostępne do wyboru są protokoły GAZ-MODEM 1 oraz GAZ-MODEM 2 (obsługujący również rozszerzenia GAZ-MODEM 3),
- Adres przelicznika: określa adres GAZ-MODEM urządzenia. Dopuszczalne wartości od 1 do 65535.
- *Maksymalny rozmiar komunikatu:* określa maksymalny rozmiar ramki do komunikacji z urządzeniem. Dopuszczalne wartości od 20 do 1000 [bajtów].
- **Czas oczekiwania na odpowiedź:** określa maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź urządzenia po wysłaniu zapytania. Dopuszczalne wartości od 1 do 3600. Wartości są podawane w sekundach.
- *Liczba powtórzeń zapytań:* określa liczbę retransmisji zapytania, w przypadku braku lub błędu odpowiedzi z urządzenia. Dopuszczalne wartości od 1 do 20.

- *Czas oczekiwania na połączenie:* określa czas czekania na połączenie z urządzeniem (dla łączy komutowanych). Dopuszczalne wartości od 1 do 3600. Wartości są podawane w sekundach.
- **Praca wg czasu zimowego**. Jeśli ta opcja jest aktywna GasWin zakłada, że przelicznik przez cały rok pracuje wg czasu zimowego.
- *Aktualizacja danych bieżących* (pomiarów). Określa sposób pobierania danych chwilowych. Dostępne są następujące opcje:
 - Okresowa: dane są pobierane cykliczne z okresem określonym w parametrze Częstość aktualizacji (w sekundach). Dopuszczalne wartości od 1 do 3600.
 - *Na żądanie*: uaktualnianie danych odbywa się wyłącznie na żądanie operatora.
- **Baza danych**: określa typ i nazwę bazy danych, do której będą zapisywane dane pomiarowe. Istnieją dwie możliwości:
 - Baza MS Access: nazwa bazy danych MS Access, nadawana przez użytkownika. Dla urządzeń konfigurowanych z Kreatora, program automatycznie proponuje unikalną nazwę bazy danych. Poniżej wyświetlana jest pełna ścieżka dostępu do pliku MS Access.
 - Inna baza danych (ODBC): oferuje możliwość dostępu do bazy danych za pomocą ODBC, korzystając ze standardowych mechanizmów systemu Windows. Przy zdefiniowanej bazie danych MS Access, program automatycznie podpowiada ciąg połączenia do tej bazy danych. Aby zmienić lub zdefiniować ciąg połączenia ODBC, należy skorzystać z przycisku Konfiguracja bazy ODBC.
- Prefiks nazw tabel: umożliwia określenie własnego przedrostka do nazw tabel w bazie danych.
- **Okres zapisu pomiarów do bazy**: umożliwia określenie, co jaki kwant czasu ma następować zapis danych do bazy w przypadku lokalnej rejestracji wartości. Wartość podawana w formacie godziny : minuty : sekundy, minimalne ustawienie co 10 sekund.

Każda zmiana na stronie **Urządzenie** wymaga akceptacji przyciskiem **OK**, w przeciwnym razie zmiany nie zostaną zapamiętane.

4.2.2 Konfiguracja urządzenia: Parametry

Zakładka służy do prezentacji listy parametrów dostępnych w urządzeniu i definiowania opcji związanych z tymi parametrami.

Okno dialogowe: Urządzenie \rightarrow Konfiguracja urządzenia \rightarrow zakładka **Parametry** przedstawia poniższy rysunek.

inguia	cja urządzenia	a (GasWin201	13_1)					Revenue out of	X
Jrządze	nie Parametry	Pomiary F	Raporty U	rządzenia alarmów					
				Import kr	opfiquracii Aablice DP	ZD) z urządzenia			
				inport Kt	uniguracji (tablice bri	, 20) 2 012q026111a			
ld 🔺	Nazwa	Jednostka	Mnożnik	Nazwa tabeli - Dane importowane	Nazwa tabeli - Rejestracja lokalna	Dane importowane(ZO)	DDE		
DP0	Vn	m3	1.00	Z_Vn	L_Vn	+	Vn		
DP1	Qn	m3/h	1.00	+	+	+	Qn		
DP2	Т	С	1.00	+	L_T	ZO_T	Т		
DP3	Р	Pa	1.00	+	L_P	+	P		
DP4	R1		1.00	+	+	+	R1		
DP5	R2		1.00	+	+	+	R2		
DP6	R3		1.00	+	+	+	R3		
DP7	dVnh	m3	1.00	+	+	+	dVnh		
DP8	DP8		1.00	+	+	+	DP8		
DP9	DP9		1.00	+	+	+	DP9		
DP10	DP10		1.00	+	+	+	DP10		
DP11	DP11		1.00	+	+	+	DP11		
DP12	DP12		1.00	+	+	+	DP12		
DP13	DP13		1.00	+	+	+	DP13		
DP14	DP14		1.00	+	+	+	DP14		
DP15	DP15		1.00	+	+	+	DP15		
DP16	DP16		1.00	+	+	+	DP16		
DP17	DP17		1.00	+	+	+	DP17		
DP18	DP18		1.00	+	+	+	DP18		
	DD10		1 00	+		+	DP19		

Rysunek 4.9 Konfiguracja urządzenia: Parametry

Dostępne się następujące parametry:

- *Import konfiguracji (tablice DP, ZD) z urządzenia...:* przycisk umożliwia pobranie definicji zmiennych pomiarowych oraz zdarzeń z urządzenia,
- Id: pozycja parametru w tablicy DP urządzenia,
- Nazwa: nazwa własna parametru (pobierana z tablicy DP). Istnieje możliwość edycji nazwy. Pod tak zdefiniowaną nazwą parametr będzie występował w widoku *Pomiary,* w oknie głównym programu.
- **Jednostka:** jednostka miary parametru (pobierana z tablicy DP). Istnieje możliwość edycji *jednostki miary* i wpisania własnej. Z tak zdefiniowaną *jednostką* parametr będzie występował w widoku *Pomiary*, w oknie głównym programu.
- *Mnożnik:* wartość parametru będzie przemnażana przez zadany *mnożnik*.
- Nazwa tabeli Dane importowane: nazwa tabeli (w bazie danych, zdefiniowanej na zakładce Urządzenie), w której będą przechowywane wartości parametru importowane z urządzenia. Symbol "+" oznacza dostępność wartości rejestrowanych w urządzeniu. Wskazanie nazwy tabeli umożliwia import danych.

- Nazwa tabeli Rejestracja lokalna: nazwa tabeli, w której będzie okresowo zapisywana aktualna wartość bieżąca parametru, odczytywana przez program GasWin z urządzenia. Symbol "+" oznacza, że parametr jest dostępny do odczytu i może być rejestrowany lokalnie. Wskazanie nazwy tabeli włącza okresową rejestrację parametru.
- Nazwa tabeli Dane importowane (ZO): nazwa tabeli, w której będą przechowywane wartości parametru rejestrowane w urządzeniu ze zmiennym okresem. Symbol "+" oznacza dostępność wartości rejestrowanych w urządzeniu ze zmiennym okresem. Wskazanie nazwy tabeli umożliwia import danych z urządzenia.
- **DDE**: nazwa obiektu, pod którą zmienna będzie widziana przy korzystaniu z interfejsu DDE. Możliwa jest edycja i wpisanie własnej nazwy DDE dla parametru.

4.2.3 Konfiguracja urządzenia: Pomiary

Okno dialogowe: *Urządzenie* \rightarrow *Konfiguracja urządzenia* \rightarrow zakładka *Pomiary* służy do konfiguracji sposobu prezentacji i monitorowania danych bieżących.

		apony on	2qu2011		a l					Zakładki: +	
'omiary 											
ld 🔻	Nazwa	Jed.	Min	Max	Kolor	Wykres	Słupek	Tekst	Monitorowanie		_'
– D	Vn Vo Limit	m3 m2	0	1000		M					
	Vn Zmiono w ekroeie	m2	0	1000							
DP1	Vr - Ziniana w okresie	m3	0	0							
297	OV/n	m3/h	0	200							
71 Z 1P3	QVr	m3/h	0	0							
DP4	dP	kPa	0	0							
DP5	P	kPa	0	1000				~			
DP6	T	c	0	1000		~					
DP7	rez1	-	0	0							
DP8	rez2		0	0							
DP13	dP min	kPa	0	0							
OP14	dP max	kPa	0	0							
DP15	P min	kPa	0	0							
OP16	P max	kPa	0	0							
DP17	Tmin	Ċ	0	0							
DP18	T max	'C	0	0							
DP19	rez1 min		0	0							
DP20	rez1 max		0	0							
DP21	rez2 min		0	0							
DP22	rez2 max		0	0							
DP29	Qn peak max	m3/h	0	0							
DP30	P peak min	kPa	0	0							
DP31	P peak max	kPa	0	0							
DP32	rC1	%	0	0							
OP33	rC2	%	0	0							
DP34	rC3	%	0	0							
DP35	mC4	%	0	0							
JESE	N°2.in	۴	n	n							

Rysunek 4.10 Konfiguracja urządzenia: Pomiary

Dane pomiarowe mogą być prezentowane w widoku *Pomiary* (patrz rozdział <u>8.1.2.1 Zakładki Pomiary</u>) na wielu zakładkach. Istnieje możliwość zdefiniowania do pięciu zakładek z pomiarami. Służy do tego celu przycisk "+" w prawym górnym rogu okna. Przycisk "-" pozwala na usunięcie aktualnie wybranej zakładki.

Dwukrotne kliknięcie na nazwie zakładki udostępnia edycję tej nazwy. Domyślnie zakładki noszą nazwy Pomiary 0, Pomiary 1.. Pomiary 4.

Każda zmiana wartości na zakładce *Pomiary* wymaga akceptacji przyciskiem **OK**, w przeciwnym wypadku zmiany nie zostaną zapamiętane.

Na liście konfiguracyjnej znajdują się tylko te parametry, dla których dostępna jest wartość bieżąca. Dla każdego parametru, który ma być prezentowany na danej zakładce w widoku Pomiary, należy zdefiniować informacje, które mają wpływ na sposób prezentacji:

- *Min:* wartość minimalna parametru na wykresie i słupku. Wykres i słupek będą widoczne pomiędzy wartością minimalną i maksymalną.
- *Max:* wartość maksymalna parametru na wykresie i słupku. Wykres i słupek będą widoczne pomiędzy wartością minimalną i maksymalną.
- *Kolor*: wybór koloru reprezentującego parametr na wykresie i na słupku.
- *Wykres:* zaznaczenie/odznaczenie występowania parametru na wykresie.
- *Słupek*: zaznaczenie/odznaczenie występowania parametru w postaci słupka.
- **Tekst**: zaznaczenie/odznaczenie wyświetlania aktualnej wartości parametru w postaci tekstowej.
- Monitorowanie: zaznaczenie/odznaczenie monitorowania wartości parametru. Po zaznaczeniu Monitorowania udostępniony jest przycisk Konf. (konfiguracja) służący do konfiguracji szczegółów monitorowania i alarmowania przekroczeń wartości parametru:

Monitorowanie i Alarmy	x
Monitorowanie Alamy	
Dla wartości typu Temperatura oraz Ciśnienie należy ustawić "Wartość chwilowa", dla wartości typu Licznik należy ustawić "Wartość przyrastająca (licznik/)" i zdefiniować pozostałe parametry, a następnie w zakładce "Alarmy" zdefiniować odpowiedni alarm dla tej wartości.	
Monitorowanie	
Stan poczatkowy: 0	
Limit na okres: 1 Okres: 0 01:00 🚔 [d hh.mm]	
Obliczanie wartości średniej: Różnica wart, ostatnich próbek 🔹 🗸]
OK Anuluj Zastosuj Pomor	

Rysunek 4.11 Monitorowanie pomiaru

Dostępne są dwie opcje monitorowania:

- wartość chwilowa, np. temperatura, ciśnienie,
- wartość przyrastająca (licznik), np. licznik zużycia gazu.

Dla wartości przyrastającej (licznikowej) należy zdefiniować:

• **Stan początkowy:** początkowa wartość licznika, która jest ustawiana w pierwszej sekundzie nowego okresu monitorowania (według czasu urządzenia). (Gdy monitorowanie jest aktywne,

wartość ta jest ustawiana przez program automatycznie w momencie rozpoczęcia nowego okresu).

- Limit na okres: wartość limitu przyrostu licznika w okresie monitorowania. Wypełnienie tego
 pola spowoduje pojawienie się zestawu pól informacyjnych. Wprowadzenie liczby "0" w tym
 polu spowoduje ukrycie tych pól. Limit można też pokazać w raportach (na wykresie w postaci
 poziomej linii).
- Okres: długość okresu, dla którego zdefiniowano limit (format dzień godziny: minuty).
- **Obliczanie wartości średniej:** sposób obliczania średniego przyrostu wartości licznika w jednostce czasu, służącego do prognozowania wartości na koniec okresu. Istnieją następujące możliwości:
 - różnica wartości ostatnich dwóch doczytanych wartości,
 - różnica wartości ostatniej i pierwszej wartości w okresie,
 - jako wartość średniej używana jest wartość aktualna innego parametru. W tym przypadku należy wskazać parametr z listy obok.

W odniesieniu do zdefiniowanego w powyższy sposób limitu możliwe jest wygenerowanie alarmów w sytuacjach, gdy limit ten został przekroczony oraz gdy istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczenia limitu. Alarmy definiuje za pomocą jednego z poniższych okien dialogowych (w zależności od wybranej opcji monitorowania).

Nazwa	Czas	Histereza	% limitu/Wartość	Opóźnienie ala	amu U	rządzenie F
Alarm 1	-	-	10	0		
•						
D <u>e</u> finicja alamu						
<u>N</u> azwa:	Alar	m1			<u>[</u>	<u>D</u> odaj
Alarm na limit go	odzinowy					<u>U</u> suń
Czas do pr	zekroczeni	a limitu poniżej	: 00:00:00	🔶 [hh-mm-ss]		Zmień
 <u>W</u> ykorzyst	anie limitu <u>c</u>	jodzinowego p	owyżej: 10	[%]		
Opóźnienie alarmu:	0	[s]				
Plik sygnału:				<u>P</u> rzeglądaj		
U <u>r</u> ządzenie:			•			

Rysunek 4.12 Definicja alarmu z kryterium procentowym lub czasowym

	Czas	Histereza	% limitu/Wartość	Opóźnienie alamu	Urządzenie F
alam2	-	-	0.000000	0	
•					
Definicia alamu					
Nazwa:	alar	m2			<u>D</u> odaj
Alarm na wartoś	ić				<u>U</u> suń
					Zmień
Wartość	równa		• 0		
	mniejsza mniejsza	lub równa			
Opóźnienie alamu:	równa różna				
Plik sygnału:	większa większa l	ub równa	<u>Pr</u>	zeglądaj	
Understand			•		
Urządzenie:					

Rysunek 4.13 Definicja alarmu z kryterium wartościowym

Aby dodać nowy alarm, po wypełnieniu potrzebnych pól należy użyć przycisku **Dodaj**. Aby usunąć wskazany na liście alarm należy użyć przycisku **Usuń**. W celu zmiany definicji alarmu wystarczy wybrać go na liście, dokonać niezbędnych zmian, a następnie nacisnąć przycisk **Zmień**.

Definicja alarmu polega na określeniu następujących informacji:

- *Nazwa*: jednoznaczny identyfikator alarmu.
- **Czas do przekroczenia limitu poniżej [**godziny-minuty-sekundy**]**: określa kryterium czasowe. Alarm wystąpi, jeśli prognozowany czas do przekroczenia limitu będzie mniejszy od podanej wartości i czasu do końca okresu.
- *Wykorzystanie limitu godzinowego powyżej [%]:* określa *kryterium procentowe*. Alarm wystąpi, jeśli wykorzystanie limitu będzie większe od podanej wartości.
- *Wartość:* określa kryterium wartościowe. Alarm wystąpi, jeśli spełniony będzie wskazany warunek.
- **Opóźnienie alarmu [sekundy]:** określa minimalny czas trwania sytuacji alarmowej, po którym zostanie wygenerowany alarm (co pozwala na wyeliminowanie krótkotrwałych sytuacji alarmowych nieistotnych dla użytkownika).
- *Plik sygnału: Plik dźwiękowy odtwarzany w przypadku wystąpienia alarmu.* Można wykorzystać przycisk *Przeglądaj* w celu znalezienia odpowiedniego pliku dźwiękowego.
- **Urządzenie:** przypisuje do alarmu jedno ze zdefiniowanych wcześniej urządzeń alarmowych (patrz rozdział <u>4.2.5 Konfiguracja urządzenia: Urządzenia alarmów</u>).
- Histereza [sekundy]: określa czas opóźnienia wyłączenia alarmu od momentu, gdy przestaną być spełniane kryteria uruchomienia alarmu.

Parametry **Opóźnienie alarmu i Histereza** umożliwiają wyeliminowanie zjawiska wielokrotnego uruchamiania alarmu, w sytuacji gdy wartości parametrów oscylują wokół progu alarmowego.

Zgodnie z powyższym opisem, użytkownik ma do dyspozycji trzy kryteria alarmowe:

- Kryterium procentowe: alarm jest generowany, gdy przekroczono zadeklarowany przez użytkownika procent zużycia limitu. Kryterium dostępne przy opcji monitorowania wartości przyrastających (licznika).
- Kryterium czasowe: alarm jest generowany, gdy przewidywany czas (na podstawie aktualnego przepływu oraz dotychczas wykorzystanej części limitu) do przekroczenia limitu jest mniejszy od zadeklarowanego przez użytkownika. Kryterium dostępne przy opcji monitorowania wartości przyrastających (licznika).
- *Kryterium wartościowe*: alarm jest generowany dla określonych wartości parametru. Kryterium dostępne przy opcji monitorowania wartości chwilowej. Wyszczególnione poniżej opcje wyboru operacji pozwalają określić, kiedy alarm będzie generowany, tzn. gdy wartość zmiennej będzie:
 - mniejsza od wartości zadeklarowanej,
 - mniejsza lub równa wartości zadeklarowanej,
 - równa wartości zadeklarowanej,
 - różna wartości zadeklarowanej,
 - większa od wartości zadeklarowanej,
 - większa lub równa wartości zadeklarowanej.

Definiując alarm możliwe jest jednoczesne wykorzystanie kryterium procentowego i czasowego. Alarmy działają wyłącznie przy uruchomionym monitorowaniu.

Dodatkowo (od wersji 3.1.0) pojawiła się możliwość monitorowania na wykresie limitu oraz zmian w okresie. Dla każdego pomiaru, po wybraniu opcji **Monitorowanie**, pojawiają się poniżej dwa wiersze: *Limit* oraz *Zmiana w okresie*, z możliwością ustawienia sposobu ich prezentacji, analogicznie jak dla pozostałych pomiarów.

	r dramony i r napo	ii) oizqui							
Pomiary 0									
ld 🔹 🔻	Nazwa	Jed.	Min	Max	Kolor	Wykres	Słupek	Tekst	Monitorowanie
- DP0	Vn	m3	0	1000		V			Konf.
	Vn - Limit	m3	0	1000		\checkmark			
	Vn - Zmiana w okresie	m3	0	1000		~			
- DP1	Qn	m3/h	0	1000		\checkmark	V	$\overline{\mathbf{v}}$	Konf.
	Qn - Limit	m3/h	0	1000					
	Qn - Zmiana w okresie	m3/h	0	1000		~			
DP2	Т	С	0	1000		V	~	~	

Rysunek 4.14 Definicja monitorowania limitu oraz zmian w okresie na wykresie

4.2.4 Konfiguracja urządzenia: Raporty

Okno dialogowe: *Urządzenie* \rightarrow *Konfiguracja urządzenia* \rightarrow zakładka *Raporty* przedstawia poniższy rysunek.

Ko	nfiguracja urządzer	nia (GasWin2014_1)									×
	Urzadzenie Parame	try Pomiary Raporty U	Irzadzenia alarmów								
ĥ	Rapoty 0	.,								Zakł	adki: +
	ld	Nazwa	Źródło danych rejestrowanych	Kolor	Funkcja	Precyzja	Wykres	Min	Max	Kasowanie parametru	
Ц	DP2	Т	rejestracja lokalna		średnia	2	\checkmark	0	1000	Usuń	
H	DP3	P	rejestracja lokalna		średnia	2	\checkmark	0	1000	Usuń	
H	DP0	Vn	rejestracja lokalna		suma	2	\checkmark	0	1000	Usuń	
H	DP0	Vn	urządzenie		suma	2		0	1000	Usuń	
H	DP0	Vn	urządzenie (ZO)		suma	2		0	1000	Usuń	
Ц	DP3	Р	urządzenie		suma	2		0	1000	Usuń	
Ц	DP3	Р	urządzenie (ZO)		suma	0	~	500	1000	Usuń	
	(Nowy)										
H											
H											
H											
H											
H											
H											
H											
H											
H											
H											
H											
	Czcionka na wydru	ku: Arial [12]									Czcionka
L							Ж	A	nului	Zastosui	Pomoc

Rysunek 4.15 Konfiguracja urządzenia: Raporty

Zakładka umożliwia wybór parametrów, które mają zostać wyświetlone w widoku *Raporty*. Dostępne są tylko te parametry, dla których zdefiniowana została tabela do przechowywania wartości rejestrowanych. Aby parametr był dostępny w raportach, należy w oknie dialogowym: *Konfiguracja urządzenia* \rightarrow zakładka *Parametry*, dla tego parametru wybrać co najmniej jedną tabelę:

- Nazwa tabeli Rejestracja lokalna (tabela L_nazwa): tabela dla rejestracji lokalnej (źródło: rejestracja lokalna),
- **Nazwa tabeli Dane importowane** (tabela Z_nazwa): tabela dla danych rejestrowanych w urządzeniu (źródło: **urządzenie**),
- *Nazwa tabeli Dane importowane (ZO)* (tabela *ZO_nazwa*): tabela dla danych rejestrowanych ze zmiennym okresem w urządzeniu (źródło: *urządzenie (ZO))*.

Istnieje możliwość zdefiniowania do pięciu zakładek z raportami. Służy do tego celu przycisk "+" w prawym górnym rogu okna. Przycisk "-" pozwala na usunięcie aktualnie wybranej zakładki. Dwukrotne kliknięcie na nazwie zakładki udostępnia edycję tej nazwy. Domyślnie zakładki noszą nazwy *Raporty 0, Raporty 1, …, Raporty4.* Strzałki powyżej tabeli służą do przenoszenia zaznaczonej zmiennej w górę lub w dół raportu.

Każda pozycja raportu jest definiowana poprzez:

- Id: pozycja w tablicy DP,
- Nazwa: nazwa parametru zdefiniowana na potrzeby raportu (możliwa edycja),
- Źródło danych rejestrowanych: wybór jednej z wartości:
 - rejestracja lokalna,
 - urządzenie,
 - urządzenie (ZO).

Dostępność danych z konkretnego źródła zależy od ustawień na zakładce Parametry (opis powyżej).

Dla wybranych parametrów należy określić sposób ich prezentacji w widoku *Raporty* (patrz rozdział <u>8.1.2.2</u> <u>Zakładki Raporty</u>), tj.:

- Kolor: wybór koloru reprezentującego parametr na raporcie,
- Funkcja: sposób obliczania wartości raportowej z wartości rejestrowanych. Dostępne są:
 - Suma: suma wartości rejestrowanych w okresie raportu,
 - Minimum: wartość minimalna w okresie raportu,
 - Maksimum: wartość maksymalna w okresie raportu,
 - Średnia: wartość średnia w okresie raportu,
 - Na czas: wartości rejestrowana w momencie końca okresu,
 - Ostatnia z przedziału: wartość ostatnia z zadanego przedziału,
 - Przyrost wartości: przyrost wartości w okresie raportu,
- Precyzja: ilość miejsc po przecinku, jaka ma być wyświetlana w raporcie,
- Wykres: zaznaczenie/odznaczenie występowania parametru na wykresie,
- Min: wartość minimalna parametru na raporcie,
- Max: wartość maksymalna parametru na raporcie,
- Usuń: przycisk umożliwiający usunięcie wskazanego parametru z raportu.

Każda zmiana konfiguracji na zakładce *Raporty* wymaga akceptacji przyciskiem **OK**, w przeciwnym wypadku zmiany nie zostaną zapamiętane.

4.2.5 Konfiguracja urządzenia: Urządzenia alarmów

Okno dialogowe: *Urządzenie* \rightarrow *Konfiguracja urządzenia* \rightarrow zakładka *Urządzenia alarmów* umożliwia definicję urządzeń, które służą do dodatkowej sygnalizacji stanu alarmowego na określonym wyjściu RS-COM komputera (linia RTS lub DTR) lub za pomocą wiadomości SMS. Pozwala to na sterowanie elementem wykonawczym (np. załączanie syreny) w przypadku zaistnienia stanu alarmowego. Urządzenia alarmowe wykorzystywane są w definicji alarmu (patrz rozdział <u>4.2.3 Konfiguracja urządzenia: *Pomiary*</u>).

Configuracja urządzenia (G	asWin2014_1.gw)					x
Urządzenie Parametry P	omiary Raporty	Urządzenia alarmów				
Nazwa	Port	Sygnał/SMS pod numer				
Brzęczyk	COM1	DTR				
Ustawiania urządzeń	Brzeczyk				Dodaj	
	bizçozyk				<u>U</u> suń	
	vy podłączony do p	ortu szeregowego			Zmień	
Inne <u>urządzenie</u> (s	Port:	COM1 COM1	i szeregowego)			
	Sygnał:	DTR -				
	_					
				OK Anulu	uj Zastosuj Pomo	oc

Rysunek 4.16 Konfiguracja urządzenia: Urządzenia alarmów (Inne urządzenie)

Aby dodać nowe urządzenie alarmowe do listy urządzeń należy wypełnić wszystkie pola, a następnie nacisnąć przycisk **Dodaj**. Aby dokonać poprawek w definicji urządzenia istniejącego, należy je wskazać, dokonać modyfikacji parametrów oraz nacisnąć przycisk **Zmień**. Aby usunąć wskazane na liście urządzenie należy użyć przycisku **Usuń**.

figuracja urządzenia (G	asWin2014_1.gw)					X
rządzenie Parametry P	omiary Raporty U	rządzenia alarmów				
Nazwa	Port	Sygnał/SMS pod numer				
Brzęczyk	COMI	DIR				
Ustawiania urządzeń —						
<u>N</u> azwa:	Brzęczyk				Dodaj	
					<u>U</u> suń	
Itelefon komórkov	vy podłączony do por	tu szeregowegoi			Zmień	
🔘 Inne <u>u</u> rządzenie (s	sterowanie za pomoca	ą sygnału DTR lub RTS p	ortu szeregowego)			
	Port:	COM1	U <u>s</u> tawienia portu			
N - 1 - 7						
Nr t <u>e</u> lefonu:						
T <u>r</u> eść SMSa:			Wyślij SMS]		
					hui Zastosui	Pomoc
						romoc

Rysunek 4.17 Konfiguracja urządzenia: Urządzenia alarmów (Telefon komórkowy)

Definicja urządzenia alarmowego polega na określeniu parametrów:

- Nazwa: jednoznaczny identyfikator urządzenia alarmowego,
 - Typ urządzenia:
 - Telefon komórkowy podłączony do portu szeregowego,
 - Inne urządzenie (sterowane za pomocą sygnału DTR lub RTS portu szeregowego): urządzenie podłączone do linii sterujących portu szeregowego.

Dodatkowo, dla opcji telefon komórkowy, należy wypełnić następujące pola:

- Port: określenie portu we/wy komputera (COM),
- **Ustawienia portu:** konfiguracja portu szeregowego (prędkość transmisji, liczba bitów, parzystość, liczba bitów stopu, sterowanie przepływem),
- Nr telefonu: numer telefonu, na który ma być wysyłany SMS informujący o alarmie,
- Treść SMSa: tekst, który ma być przesłany w wiadomości SMS.

Dla opcji Inne urządzenie wystarczy wskazać:

- Port: określenie portu we/wy komputera,
- Sygnał: określenie linii sterującej w porcie szeregowym (DTR lub RTS).

Każda zmiana na zakładce *Urządzenia alarmów* wymaga akceptacji przyciskiem **OK**, w przeciwnym razie zmiany nie zostaną zapamiętane.

4.3 Kreator konfiguracji

W wersji **GasWin 2014** udostępniono opcję *kreatora konfiguracji*, który ułatwia i przyspiesza proces konfiguracji urządzenia. Kreator uruchamiany jest za pomocą menu *Plik* \rightarrow *Nowy (Kreator),* skrótu *Ctrl+W* lub odpowiedniej ikony w pasku narzędziowym.

Kreator konfiguracji		×
Działanie Kreatora op Krok 1 - konfiguracja Krok 2 - konfiguracja	arte jest na dwóch krokach: lączy do urządzenia zewnętrznego oraz adresu przelicznika. parametrów urządzenia (po naciśnięciu przycisku "Import parametrów z urządzenia").	
Łącze: <u>A</u> dres przelicznika:	1 (JDP) (JDP: 192.168.2.22:51000 4001)	
	Import parametrów z urządzenia Zakończ Ar	uluj

Rysunek 4.18 Kreator konfiguracji

Działanie kreatora oparte jest na dwóch krokach:

- Krok 1: konfiguracja łączy do urządzenia zewnętrznego oraz adresu urządzenia (dokładny opis patrz rozdział <u>4.1 Konfiguracja łączy (podsystem komunikacyjny)</u>, oraz pobranie tablic konfiguracyjnych z urządzenia,
- Krok 2: konfiguracja parametrów urządzenia (wybór parametrów do prezentacji).

Kreator konfiguracji					×
Cel:	Odczyt danych aktualny Monitorowanie przekroci Monitorowanie ciśnienia Odczyt archiwów	ch zeń			
Dostępne parametry:	Qn DP10 DP11 DP12 DP13 DP14 DP15 DP16 DP17 DP18 DP19 R1 R2 R3 dVnh	* E	Wybrane parametry dla celu "Odczyt danych aktualnych": -> <-	T P Vn	
Konfiguracja zaawan	sowana		Pop	rzedni Zako	ńcz Anuluj

Rysunek 4.19 Kreator konfiguracji – Import parametrów z urządzenia

Dostępne są cztery profile kreatora:

• Odczyt danych aktualnych,

- Monitorowanie przekroczeń,
- Monitorowanie ciśnienia,
- Odczyt archiwów.

Każdy profil konfigurujemy indywidualnie, zaznaczając √ przy wybranym celu i dokonując dalszych wyborów przy fokusie ustawionym na ten cel.

Odczyt danych aktualnych dostarcza listę wszystkich parametrów z urządzenia, udostępniających wartość chwilową. Wybrane parametry, po zaznaczeniu, należy przesunąć na prawą stronę przyciskiem " \rightarrow ". Przycisk " \leftarrow " usuwa wybór parametru. Kreator automatycznie skonfiguruje wybrane parametry dokonując niezbędnych ustawień w *Konfiguracji urządzenia* na zakładkach *Parametry, Pomiary i Raporty* (patrz rozdział <u>4.2 Konfiguracja urządzenia</u>). Dzięki temu wkład pracy użytkownika zostanie ograniczony do niezbędnego minimum.

Monitorowanie przekroczeń. Kreator automatycznie dokona niezbędnych ustawień w *Konfiguracji urządzenia* na zakładkach *Parametry, Pomiary i Raporty* (patrz rozdział <u>4.2.3 Konfiguracja urządzenia:</u> *Pomiary*).

Monitorowanie ciśnienia. Kreator automatycznie dokona niezbędnych ustawień dotyczących parametru ciśnienia w *Konfiguracji urządzenia* na zakładkach *Parametry, Pomiary i Raporty* (patrz rozdział <u>4.2</u> <u>Konfiguracja urządzenia</u>) w celu monitorowania ciśnienia.

Odczyt archiwów udostępnia listę wszystkich parametrów z urządzenia, dla których dostępne są wartości rejestrowane. Wybrane parametry należy, po zaznaczeniu, przesunąć na prawą stronę przyciskiem " \rightarrow ". Przycisk " \leftarrow " usuwa wybór parametru. Kreator automatycznie skonfiguruje wybrane parametry dokonując niezbędnych ustawień w *Konfiguracji urządzenia* na zakładkach *Parametry i Raporty* (patrz rozdział <u>4.2</u> <u>Konfiguracja urządzenia</u>) oraz uruchomi opcję *Import danych z urządzenia* dla tych parametrów (patrz rozdział <u>6.1 Import danych z urządzenia</u> na żądanie).

Ustawienia wprowadzone przez kreatora można przeglądać i modyfikować za pomocą przycisku *Konfiguracja zaawansowana*.

Uwaga! Kreator obsługuje protokół GAZ-MODEM 2/3. Dla protokołu GAZ-MODEM 1 należy wykorzystać standardową konfigurację łączy (patrz rozdział <u>4.1 Konfiguracja łączy (podsystem komunikacyjny</u>).

5 Obsługa aktualnych danych pomiarowych (Pomiary)

5.1 Konfiguracja danych bieżących

Konfiguracja danych bieżących została dokładnie opisana w rozdziale <u>4.2.3 Konfiguracja urządzenia:</u> *Pomiary*.

5.2 Odczyt danych bieżących

Dane bieżące są odczytywane przez program GasWin z urządzenia w jeden z dwóch sposobów:

- okresowo, zgodnie z podaną *podczas Konfiguracji urządzenia częstością aktualizacji* (patrz rozdział <u>4.2.1 Konfiguracja urządzenia: Urządzenie</u>),
- na żądanie, przy pomocy polecenia menu Urządzenie → Odczyt pomiarów z urządzenia lub za pomocą skrótu Ctrl+R.

5.3 Wyświetlanie danych bieżących

Bieżące dane pomiarowe są wyświetlane w głównym oknie urządzenia na zakładkach zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą opcji *Urządzenie* \rightarrow *Konfiguracja urządzenia* \rightarrow zakładka *Pomiary* (patrz rozdział 4.2.3 Konfiguracja urządzenia: *Pomiary*).



Rysunek 5.1 Wyświetlanie danych bieżących (widok: Pomiary)

Poruszanie się pomiędzy widokami umożliwiają przyciski umieszczone na pasku narzędziowym:

- 🂵 Otwiera / zamyka dane w formie tekstowej (wraz ze słupkami),
- 🔟 Otwiera / zamyka wykres,

a także polecenia umieszczone w menu Widok.

Uwaga! Pasek narzędziowy można włączyć / wyłączyć poleceniem *Widok* \rightarrow *Pasek Narzędzi*.

U dołu ekranu wyświetlane są dane o użytkowniku programu GasWin, z prawej strony znajduje się informacja, czy jest zdefiniowane importowanie okresowe oraz migający znacznik • informujący o przebiegającej komunikacji z urządzeniem (kolor czerwony oznacza pojawienie się błędów transmisji).

5.4 Monitorowanie danych bieżących

Jednym z istotnych zadań programu GasWin jest monitorowanie limitu zużycia oraz parametrów gazu i informowanie o sytuacjach alarmowych. W tym celu należy podać wielkość limitu oraz zdefiniować odpowiednie alarmy (patrz rozdział <u>4.2.3 Konfiguracja urządzenia: *Pomiary*</u>), a także - w razie potrzeby - zdefiniować urządzenia alarmowe (patrz rozdział <u>4.2.5 Konfiguracja urządzenia: *Urządzenia alarmów*).</u>

Przy monitorowaniu wartości bieżącej, w głównym oknie urządzenia, na zakładce *Pomiary* pojawia się wartość bieżąca monitorowanego parametru. Przy monitorowaniu wartości narastającej, w głównym oknie urządzenia, na zakładce *Pomiary*, pojawią się dodatkowo następujące informacje:

- Wartość początkowa: początkowy stan Licznika w aktualnym okresie pracy urządzenia;
- *Limit:* wartość limitu na zadany okres;
- **Dopuszcz. wart. maks.**: maksymalny przyrost wartości przy zadanym **Limicie** w aktualnym okresie, który nie spowoduje przekroczenia limitu;
- Zmiana w jedn. czasu: zmiana wartości w jednostce czasu;
- **Prognoza przekr. limitu**: czas, jaki pozostał do momentu przekroczenia **Limitu** przy bieżącej zmianie wartości;
- Wykorzystanie limitu: procentowe wykorzystanie zadanego Limitu w danym okresie;
- Zmiana w okresie: zmiana wartości w zadanym okresie;
- Do końca okresu: czas, jaki pozostał do końca aktualnego okresu;
- przycisk Rozpocznij monitorowanie / Zakończ monitorowanie: służy do uruchomienia bądź zatrzymania monitorowania tj. testowania, czy zachodzą warunki do uruchomienia alarmu. W stanie Rozpocznij monitorowanie program oblicza wartości: Dopuszcz. wart. maks., Do końca okresu, Prognoza przekr. limitu i Wykorzystanie limitu na podstawie pól: Wartość początkowa, Wartość bieżąca oraz Limit.

Dla każdego monitorowanego parametru na zakładce *Pomiary* umieszczony jest przycisk **Rozpocznij** *monitorowanie* lub **Zakończ monitorowanie**, których użycie odpowiednio rozpoczyna lub kończy monitorowanie danego parametru. Użycie polecenia **Zapisz** dla dokumentu, zachowuje również stan monitorowania. (Przy ponownym otwarciu dokumentu monitorowanie jest automatycznie uruchomione, pod warunkiem, że było uruchomione w momencie zapisywania dokumentu).

🕷 GasWin 2014 - [GasWin2014_1]							- • ×
🗿 Plik Edycja <u>W</u> idok Łącza Urządzenie <u>C</u>	<u>)</u> kno <u>P</u> omoc						_ 8 ×
🗋 🗅 🖨 🖶 % 🖻 🖻 🗇 🏷 🋬 🤋 🌾							
📊 🔣 Czas urządzenia: 2013-11-28, 13:04	4.16 Ró	iźnica: 00:00:01					
	P [Pa]	Qn [m3/h]	T [C]	Vn [m3]	Vn		
P 729.86	729.86	162.12	646.77	980.00	Wartość bieżąca	107.00	[m3]
Qn 162.12	900	900 1	900	900	Wartość początkowa	0.00	[m3]
T 646.77	800 _	800	800 _	800 _	Limit	10.00	[m3]
Vn 980.00	700 _	700 _	700 _	700 _	Dopuszcz. wart. maks.	0.00	[m3]
	600	600 _	600 _	600 _	Zmiana w jedn. czasu.	0.00	[m3]
	500 _ 400	500	500 _ 400	500 _ 400	Przewidy. przekr. lim.	00:00:00	[8]
	300	300	300	300	Wykorzystania limitu	100	[%]
	200]	200	200	200]	Zmiana w okresie	107.00	[m3]
	100 _	100 _	100 _	100 _	Do końca okresu	00:00:44	[8]
	0 _	0 _		0 _	Zakończ monitorowanie		
					Nazwa alarmu Tvp alarmu		
					Alarm czasowy: 00:	00:00	
<u> </u>							
😽 Pomiary 0 🕅 Raporty 0 🏹 Dziennik							
Przelicznik firmy: TEL-STER GM2Srv 132566850	15 MacREJ II						•
Aby uzyskać pomoc, naciśnij F1							NUM

Rysunek 5.2 Monitorowanie stanów alarmowych (Widok: Pomiary)

Każdy alarm sygnalizowany jest przy pomocy okna dialogowego *Alarmy/Zdarzenia*, dodatkowo o stanie alarmowym informuje pole **Prognoza przekr. limitu** zaznaczone na czerwono. Alarmy są również sygnalizowane przez odtworzenie pliku dźwiękowego (jeśli został on wskazany) oraz opcjonalnie za pomocą zewnętrznych urządzeń alarmowych.



Rysunek 5.3 Sygnalizacja alarmu (Widok: Pomiary)

6 Obsługa danych rejestrowanych (Raporty)

6.1 Import danych z urządzenia na żądanie

Dane rejestrowane mogą być odczytywane z urządzenia na żądanie przy pomocy polecenia *Urządzenie* \rightarrow *Import danych z urządzenia* lub za pomocą skrótu klawiszowego *Ctrl+J*. Odczytane dane są zapisywane w aktualnej bazie danych.

			-		
lazw	a	DP		Tabela	
Q	n .	DP1	1	Z_Qn	
20	Jarzenia	1000	4	2darzenia	
		↓	T *	Ŧ	
ybrar	ne parametry				
Color	Nazwa	Od	Do	Tabela	Nadpisywanie
	Vn	2013-10-01 00:00	2013-11-28 13:19	Z_Vn	
	Т	2013-10-01 00:00	2013-11-28 13:19	ZO_T	

Rysunek 6.1 Import danych z urządzenia

Okno dialogowe *Import danych* umożliwia pobranie z urządzenia wartości parametrów, dla których podczas konfiguracji (patrz rozdział <u>4.2.2 Konfiguracja urządzenia: *Parametry*</u>) zostały zdefiniowane nazwy tabel dla danych rejestrowanych. Dodatkowo możliwe jest pobranie z urządzenia zarejestrowanych przez nie zdarzeń (tj. informacji o pewnych sytuacjach, mających wpływ na działanie urządzenia, np. korekta czasu, zanik zasilania itp.). Zdarzenia zapisywane są w tabeli o nazwie **Zdarzenia**.

Obsługę wyboru parametrów do importu umożliwiają przyciski:

↓

1

ŧ

≄

- przeniesienie wskazanego parametru na listę parametrów wybranych do importu,
- usunięcie wskazanego parametru z listy parametrów do importu,
- wybranie wszystkich parametrów do importu,
- usunięcie wszystkich parametrów z listy parametrów do importu.

Lista **Wybrane parametry**, oprócz **Nazwy** i **Koloru** parametru, prezentuje datę początku (**Od**) i datę końca (**Do**) importu danych, docelowe miejsce importu (nazwę **Tabeli** w bazie danych, wskazanej podczas procesu konfiguracji). Data początku okresu jest automatycznie ustawiana na podstawie najnowszej wartości już obecnej w tabeli danego parametru. Gdy tabela jest pusta, data jest ustawiana na początek
poprzedniego miesiąca. Data końca raportu jest domyślnie ustawiana zgodnie z aktualnym czasem, ale może być modyfikowana przez użytkownika. Dodatkowo, po zaznaczeniu pola **Nadpisywanie**, możliwe jest ręczne ustawienie czasu początku okresu. W takim przypadku istniejące w bazie danych wartości zostaną nadpisane nowymi, pobranymi z urządzenia. Jeśli zaznaczone zostanie pole **Generuj raporty**, to po pobraniu danych z urządzenia, automatycznie zostaną wygenerowane raporty uwzględniające nowe wartości.

Proces importu zostaje uruchomiony po naciśnięciu przycisku *Importuj*. Pojawi się wówczas okno dialogowe *Import danych z urządzenia do bazy ...*, które prezentuje aktualny stan procesu importowania danych z urządzenia.

Import danych z urządzenia do bazy: GasWin2014_041459
Odczyt parametru Zdarzenia' z urządzenia (2013-11-01 00:00:00 - 2013-12-03 13:23:29)! Odczyt parametru 'P' z urządzenia (2013-11-01 00:00:00 - 2013-12-03 13:23:29)! Odczyt parametru 'P' z urządzenia (2013-11-01 00:00:00 - 2013-12-03 13:23:29)! Odczyt parametru 'T' z urządzenia (2013-11-01 00:00:00 - 2013-12-03 13:23:29)! Odczyt parametru 'T' z urządzenia (2013-11-01 00:00:00 - 2013-12-03 13:23:29)! Odczyt parametru 'T' z urządzenia (2013-11-01 00:00:00 - 2013-12-03 13:23:29)! Odczyt parametru 'N' z urządzenia (2013-11-01 00:00:00 - 2013-12-03 13:23:29)! Odczyt parametru 'N' z urządzenia (2013-11-01 00:00:00 - 2013-12-03 13:23:29)!
Anuluj

Rysunek 6.2 Import danych z urządzenia

Możliwe jest przerwanie importu danych za pomocą przycisku **Anuluj**. Dodatkowa informacja o przebiegającym procesie importu danych pojawia się na pasku stanu:

```
      Przelicznik firmy: TEL-STER GM2Srv 1325668505 MacREJ II
      Trwa import okresowy

      Rysunek 6.3 Pasek stanu podczas importu danych z urządzenia
```

6.2 Wielokrotny import danych z urządzenia

Program GasWin umożliwia również automatyczny, okresowy odczyt danych rejestrowanych z urządzenia zgodnie ze zdefiniowanym przez użytkownika harmonogramem. Do tego służy polecenie menu Urządzenie \rightarrow Harmonogram importu danych.

_impo Dat	rt okresowy rt o <u>k</u> resowy ta rozpoczęc	wyłączony włączony ia importu:		28	listopada	2013 13:00	
Czę Oostępn	stotliwość in e parametry	portu (dni-godz			0 01:00	*	
Nazwa		DP		Tabe	la		
Qn T		DP1 DP2	#1#1	Z_Qr ZO 1	ו ר		
Nybrane Kolor	e parametry Nazwa	Tabela					
Kolor	e parametry Nazwa Vn	Tabela Z_Vn					
Kolor	e parametry Nazwa Vn Zdarzenia	Tabela Z_Vn Zdarzenia					
Kolor Kolor	e parametry Nazwa Vn Zdarzenia	Tabela Z_Vn Zdarzenia					
Kolor	e parametry Nazwa Vn Zdarzenia	Tabela Z_Vn Zdarzenia					

Rysunek 6.4 Harmonogram importu danych

Okno dialogowe *Harmonogram importu danych* umożliwia określenie reguł definiujących automatyczne pobieranie danych z urządzenia przez program GasWin. Wybór parametrów do importu odbywa się identycznie jak przy imporcie na żądanie (patrz punkt <u>6.1 Import danych z urządzenia na żądanie</u>).

Aby import okresowy był aktywny, należy ustawić *Import okresowy włączony* i dodatkowo ustawić wartości:

- Data rozpoczęcia importu: startowa data,
- *Częstotliwość importu (dni-godziny-minuty):* co ile dni-godzin-minut ma nastąpić automatyczne pobieranie danych z urządzenia.

Po zatwierdzeniu przyciskiem **OK** zostanie uruchomiony proces importowania okresowego, sygnalizowany odpowiednim komunikatem na pasku stanu.

Uwaga – czas letni!

Duża część urządzeń nie ma możliwości automatycznej korekcji czasu przy zmianie z czasu zimowego na letni i odwrotnie. Ponadto nawet dla urządzeń, które taką możliwość mają, nie zawsze jest ona wykorzystywana. Z drugiej strony w protokole GAZ-MODEM nie jest przesyłana informacja o strefie czasowej i czasie letnim, co oznacza że program GasWin nie ma możliwości automatycznego określenia, czy przelicznik pracuje wg. aktualnego czasu urzędowego. W związku z tym, w konfiguracji urządzenia należy zadeklarować, czy przelicznik pracuje wg. czasu urzędowego czy też zimowego (opcja *Praca wg czasu zimowego*). Opcja ta powinna być aktywna, jeśli czas w urządzeniu nie jest zmieniany przy przejściach między czasem letnim a zimowym (w czasie obowiązywania czasu letniego czas w urządzeniu jest cofnięty o godzinę w stosunku do czasu urzędowego). Należy podkreślić, że jeśli przelicznik nie przestawia automatycznie czasu, jedynie praca wg czasu zimowego zapewnia możliwość zachowania ciągłości odczytanych danych w okresach zmiany czasu.

Przy włączonej opcji **Praca wg czasu zimowego**, w okresie letnim, program dokonuje odpowiednich korekt etykiet czasowych odczytanych z urządzenia. W programie GasWin i jego bazach danych, etykiety czasowe reprezentują zawsze czas urzędowy, zarówno w okresie zimowym jak i letnim. Oznacza to, że np. dana zarejestrowana w przeliczniku (zgodnie z deklaracją pracującym wg czasu zimowego) latem o godz. 11:00 czasu urządzenia, będzie w programie GasWin miała etykietę czasową 12:00. Raporty są obliczane na podstawie wartości zapisanych w bazie danych programu GasWin (czyli wg. czasu urzędowego). Przykładowo raport na godzinę 12 jest generowany zawsze na podstawie danych zarejestrowanych od godz. 11 do godz. 12 wg czasu urzędowego, czyli zarejestrowanych od godz. 11 do godz. 12 wg czasu urzędowego, zasu urządzenia latem.

6.3 Konfiguracja raportów

Na podstawie danych zaimportowanych z urządzenia tworzone są raporty. Konfiguracja raportu została dokładnie opisana w punkcie <u>4.2.4 Konfiguracja urządzenia: *Raporty*</u>.

6.4 Generowanie raportów

Istnieją trzy sposoby generowania raportów na podstawie danych rejestrowanych, zaimportowanych z urządzenia:

- bezpośrednio podczas importu danych z urządzenia na żądanie (patrz rozdział <u>6.1 Import danych</u> <u>z urządzenia na żądanie</u>),
- podczas automatycznego importu danych z urządzenia wg określonego harmonogramu (patrz rozdział <u>6.2 Wielokrotny import danych z urządzenia</u>),
- za pomocą przycisku *Generuj raport* na pasku narzędziowym zakładek *Raporty* w głównym oknie urządzenia (patrz rozdział <u>6.5 Wyświetlanie raportów</u>).

6.5 Wyświetlanie raportów

Do prezentacji raportów służą zakładki *Raporty* zdefiniowane wcześniej podczas konfiguracji urządzenia (patrz rozdział <u>4.2.4 Konfiguracja urządzenia: *Raporty*).</u>

GasWin 2014	4 - [GasW	in2014_1.gw]	(and						
Plik Edycj	ja <u>W</u> ido	ok <u>Ł</u> ącza Urządzenie	<u>O</u> kno <u>P</u> omoc						_ 8 ×
🗅 🚅 🖬 🗌	X Bal	8 4 2 2 9	₩?						
			•						1
🗀 🎞 🖾	Rap	ort od: 01 października 2	013 07:00 🔲 🔻 do:	: 26 listopada 2013	8 09:00	🗖 Stały okres 🛛 🛛	01:00 🚖	[d hh:mm] Generuj raport	
🏠 Data		Vn maks [Vn suma [Vn min [m3]	Vn średnia	P suma [Pa]	P przyros	t [P ostatnia z	<u>^</u>
2013-10-01, 0	7:00 1	94 198	1 112	165	,08	1629,78	-38,41	116,08	
2013-10-01, 08	8:00 1	93 195	9 109	163	,25	1810,76	6,78	122,86	
2013-10-01, 0	9:00 1	99 175	5 102	146	,25	1815,77	-3,48	119,38	
2013-10-01, 10	0:00 1	97 162	0 101	135		1754,46	46,13	165,51	
2013-10-01, 1	1:00 1	80 167	9 103	139	,92	1847,14	32,85	198,36	
2013-10-01, 12	2:00 1	97 194	5 116	162	,08	1683,99	-46,61	151,75	
2013-10-01, 1	3:00 1	81 186	6 131	155	,5	1794,81	38,07	189,82	
2013-10-01, 14	4:00 1	91 187	2 110	156		1702,54	-53,85	135,96	
2013-10-01, 1	5:00 1	90 178	9 100	149	,08	1681,05	14,51	150,48	
2013-10-01, 10	6:00 1	81 189	4 106	157	,83	1797,67	40,68	191,16	
2013-10-01, 1	7:00 1	92 182	9 105	152	,42	1720,51	-82,63	108,53	
2013-10-01, 18	8:00 1	95 178	3 116	148	,58	1878,84	45,45	153,99	
2013-10-01, 19	9:00 1	99 193	8 111	161	,5	1819,01	-37,48	116,5	
2013-10-01, 20	0:00 1	99 189	3 110	157	,75	1759,69	23,14	139,65	
2013-10-01, 2	1:00 1	94 181	8 106	151	,5	1931,7	32,65	172,3	
2013-10-01, 2	2:00 1	98 184	6 111	153	,83	1773,32	-9,85	162,44	
2013-10-01, 2	3:00 1	95 185	3 112	154	,42	1681,24	5,86	168,31	
2013-10-02, 0	0:00 1	95 167	3 101	139	,42	1839,96	3,43	171,73	
2013-10-02, 0	1:00 1	86? 130	4? 138	? 163	?	1184,65?	-55,89	115,84	-
👙 Pomiary 0		Raporty 0 🚺 Dzie	nnik						
Przelicznik firm	y: TEL-9	TER GM2Srv 132566	8505 MacREJ II						•
Aby uzyskać pon	noc, naci	śnij F1							NUM

Rysunek 6.5 Widok: Raporty (w postaci tekstowej)

Dla każdego raportu należy określić:

- Raport od: czas początku raportu,
- Raport do: czas końca raportu,
- Okres raportu: okres czasu, dla którego w raporcie tworzony jest kolejny wiersz. Wartość w tym wierszu jest obliczana za pomocą odpowiedniej funkcji agregującej (suma, średnia, minimum, maksimum, przyrost z przedziału, przyrost wartości) z wartości zarejestrowanych w tym okresie. Możliwe jest zdefiniowanie dowolnego okresu (dzień:godziny:minuty).
- **Stały okres**: przełącznik umożliwiający wybranie specyficznych dla branży gazowniczej okresów raportów:
 - Doba gazownicza: okres od godz. 6:00 danego dnia do godz. 6:00 dnia następnego;
 - *Miesiąc Gazowniczy:* okres od godz. 6:00 pierwszego dnia danego miesiąca do godz. 6:00 pierwszego dnia następnego miesiąca;
 - *Rok Gazowniczy*: okres od godz. 6:00 pierwszego dnia danego roku, do godziny 6:00 pierwszego dnia roku następnego.

Uwaga!

Wartości rejestrowane z etykietą czasową pełnej godziny, są uwzględniane w raporcie na tę godzinę (zarejestrowana wartość często reprezentuje stan obserwowany w okresie poprzedzającym rejestrację np. średni przepływ z 10 min). Przykładowo w raporcie na godzinę 6:00 uwzględniane są wszystkie wartości z etykietami czasowymi w zakresie 5:01 – 6:00. W raporcie dobowym (doba gazownicza) uwzględniane są wszystkie wartości z etykietami czasowymi w zakresie od 6:01 bieżącego dania do 6:00 dnia następnego.

Przycisk *Generuj raport* przelicza raport z zadanego okresu. Raporty prezentowane są w postaci tekstowej (poszczególne parametry jako kolumny, w wierszach odpowiednie daty, godziny i wartości). Nieprawidłowości danych sygnalizowane są poprzez:

- znak "?" umieszczony za wartością raportową oznacza, że wartości źródłowe są niekompletne.
- znak "!" umieszczony za wartością raportową oznacza, że niektóre wartości źródłowe mają błędny status, co najczęściej oznacza nieprawidłowości związane z rejestracją w urządzeniu.

Każdy raport można przedstawić również w postaci wykresu.



Rysunek 6.6 widok: Raporty (w postaci wykresu)

Lista Parametrów umieszczona z lewej strony wykresu pozwala na swobodne włączanie/wyłączanie aktualnie wyświetlanych wykresów. Możliwa jest zmiana skali poszczególnych parametrów raportowych oraz prezentacja w postaci słupku/linii (przełącznik *Słupek/Linia*).

Program umożliwia ustawienie Wspólnej skali oraz określenie Liczby okresów na ekranie.

Ustawienie kursora na dowolnym punkcie wykresu pozwala na podgląd szczegółowych informacji o wartościach parametrów w tym punkcie.

Obsługę widoku wykresu raportów zapewniają przyciski:



Pokazuje lub chowa linie pomocnicze poziome.

Pokazuje lub chowa linie pomocnicze pionowe.

Możliwe jest również wyświetlenie danych źródłowych (rejestrowanych), na podstawie których wygenerowany został raport oraz ich prezentacja na wykresie.

GasWin 2014 - [GasWin2014_1.gw]	udania Olma Dam							
		00						
] 🍜 📕 X 🖷 🖷 😂 🌠 2	s 8 K							
🛅 🎹 🗽 Raport od: 01 paźdz	iemika 2013-07:00 🛛 🗐 🕶	do: 26 listop	oada 2013 09:00	🔲 🔻 📄 Stały c	kres 0 01:00	🚖 [d hh:mm]	Generuj raport	
** 蒹 蒹								
✓Z_Vn	Data	Vn maks	Status	•	Data	P suma	Status	*
⊿ Z_P	2013-10-01 05:00:00	176	0		2013-10-01 05:00:00	177,051	0	=
	2013-10-01 05:05:00	128	0		2013-10-01 05:05:00	174,799	0	
	2013-10-01 05:10:00	103	0		2013-10-01 05:10:00	134,082	0	
	2013-10-01 05:15:00	191	0		2013-10-01 05:15:00	116,074	0	
	2013-10-01 05:20:00	105	0		2013-10-01 05:20:00	182,935	0	
	2013-10-01 05:25:00	157	0		2013-10-01 05:25:00	128,958	0	
	2013-10-01 05:30:00	137	0		2013-10-01 05:30:00	182,367	0	
	2013-10-01 05:35:00	112	0		2013-10-01 05:35:00	178,473	0	
	2013-10-01 05:40:00	196	0		2013-10-01 05:40:00	148,27	0	
	2013-10-01 05:45:00	170	0		2013-10-01 05:45:00	107,651	0	
	2013-10-01 05:50:00	158	0		2013-10-01 05:50:00	176,865	0	
	2013-10-01 05:55:00	185	0		2013-10-01 05:55:00	125,33	0	
	2013-10-01 06:00:00	146	0		2013-10-01 06:00:00	154,483	0	
	2013-10-01 06:05:00	140	0		2013-10-01 06:05:00	123,022	0	
	2013-10-01 06:10:00	136	0		2013-10-01 06:10:00	130,283	0	
	2013-10-01 06:15:00	186	0		2013-10-01 06:15:00	175,308	0	
	2013-10-01 06:20:00	139	0		2013-10-01 06:20:00	142,334	0	
	2013-10-01 06:25:00	183	0	-	2013-10-01 06:25:00	105,615	0	-
	21 Dziennik				,			
alionnik firmer TEL STED GM2Sru	1225660505 MacDE L							
	1323000303 MaCKEJ							

Rysunek 6.7 Widok: Raporty (źródła raportów)

Lista tabel umieszczona z lewej strony widoku pozwala na swobodne przełączanie aktualnie wyświetlanych źródeł raportów. Przynajmniej jedno źródło musi być włączone.

Obsługę widoku źródeł raportów zapewniają przyciski:



Synchronizacja poszczególnych wierszy w poszczególnych kolumnach źródeł raportu.

Kasowanie zaznaczonej wartości.

Odświeżenie danych źródłowych.

Przełączanie między widokiem raportu, wykresu i źródłami raportu umożliwiają przyciski umieszczone na pasku narzędziowym:



Otwiera / zamyka raport,

Otwiera / zamyka źródła raportów,

Otwiera / zamyka wykres dla raportu,

a także polecenia umieszczone w menu Widok.

Uwaga! Nie jest możliwe zamknięcie wszystkich widoków, zawsze przynajmniej jeden z nich pozostaje aktywny. Możliwe jest natomiast jednoczesne otwarcie widoku raportu, wykresu oraz źródeł raportu.

🖗 GasWin 2014 - [GasWin2014_1.gw]]			100		- 30		- • ×
Plik Edycja Widok Łącza U	Jrządzenie <u>O</u> kno <u>P</u> omo	c						- 8 ×
D 🛎 🖬 % 🖻 🖻 🚭 📜	E ? ₩							
Raport od: 01 paź	idziernika 2013 07:00 🛛 🗐 🔻	do: 06 paździ	ernika 2013 09:00 📗	💌 📄 Stały okr	es 0 00:30	🚖 (d hh:mm) [Generuj raport	
🔥 Data 🖉 Vn maks	s [Vn suma [Vn min [m3] Vn średr	nia 📕 Psur	ma [Pa] 📕 P przy	yrost [P c	ostatnia z	
2013-10-01, 07:00 194	1007	112	167,83	838,81	1,67	116,08		
2013-10-01, 07:30 193	985	113	164,17	908,23	70,85	186,92		
2013-10-01, 08:00 182	974	109	162,33	902,52	-64,06	122,86		
2013-10-01, 08:30 184	891	106	148,5	1031,56	62,13	185		
2013-10-01, 09:00 199	864	102	144	784,21	-65,62	119,38		
2013-10-01, 09:30 197	779	101	129,83	862,19	-14,23	105,14		
2013-10-01, 10:00 192	841	115	140,17	892,27	60,37	165,51		
2013-10-01, 10:30 179	869	103	144,83	852,61	-35,32	130,19		
2013-10-01, 11:00 180	810	106	135	994,54	68,16	198,36		
2013-10-01, 11:30 197	986	127	164,33	851,49	-96,26	102,09		
2013-10-01, 12:00 189	959	116	159,83	832,5	49,65	151,75		-
Z Vn	Data	Vn maks	Status	^ [Data	P suma	Status	A
▼Z_P	2013-10-01 06:00:00	146	0		013-10-01 06:00:00	154 483	0	
	2013-10-01 06:05:00	140	0	2	2013-10-01 06:05:00	123 022	0	
	2013-10-01 06:10:00	136	0	2	2013-10-01 06:10:00	130.283	0	
	2013-10-01 06:15:00	186	0	2	013-10-01 06:15:00	175,308	0	
	2013-10-01 06:20:00	139	0	2	2013-10-01 06:20:00	142,334	0	
	2013-10-01 06:25:00	183	0	2	2013-10-01 06:25:00	105,615	0	
	2013-10-01 06:30:00	190	0	_ 2	2013-10-01 06:30:00	114,407	0	
	2012 10 01 05 25 00		2	•] .		102.012	^	
🛛 🧮 🛄 🛛 🗷 Wspólna skala: 🛛 Ymin	0 🚔 Ymax 0	🚖 Liczb	a okresów na ekranie:	20				
✓Vn maks (m3) (0-1000) ✓ /n curse (m3) (0-1000) ✓Vn min (m3) (0-1000) ✓Vn fielding (m3) (0-1000) ✓P suma (Pa) (0-1000) ✓P przyrost (Pa) (0-1000) ✓ Pokaż skałę Skala Min	263_ 227_ 190_ 154_ 118_ 81_ 45_	1						
Max 1000 Słupek/Linia	9	10-01 09:00	10-01 10:00 10	H01 11:00 10-01	12:00 10-01 13:00	10-01 14:00	10-01 15:00	10-01 16:00 10 +
Przelicznik firmu: TEL-STER GM2C-	1325668505 MacREL II	1						
Aby uzyskać nomoci naciśnij ^{E1}	• 1323000303 Machej II							NUM
Roy uzyskać pomoć, nacisnij FI								NUM

Rysunek 6.8 widok: Raporty (od góry: raport, źródła raportu, wykres)

6.6 Drukowanie raportów

Do wydruku raportów służy polecenie menu *Plik* \rightarrow *Drukuj,* skrót *Ctrl+P* lub przycisk \textcircled umieszczony na pasku narzędziowym głównego okna programu GasWin. Drukowane są dane bieżące lub raporty z bieżącego urządzenia, w zależności od tego, czy aktywny jest widok raportu czy wykresu. Dalsza obsługa wydruku jest ściśle związana ze standardami systemu Windows.

Możliwy jest również podgląd wydruku przed jego wydrukowaniem. Do tego celu służy polecenie $Plik \rightarrow Podgląd wydruku$.

Do określenia parametrów drukarki służy polecenie Plik \rightarrow Ustawienia drukarki.

Więcej o drukowaniu - zobacz w rozdziale 8.2.1 Polecenia menu: Plik.



Rysunek 6.9 Podgląd wydruku wykresu raportu

🕷 GasWin 2014 - [GasW	/in2014_1.gw]			100	-	- C X
Plik <u>E</u> dycja <u>W</u> ide	ok <u>Ł</u> ącza Urządze	nie <u>O</u> kno <u>P</u> omoc				- 5 ×
	8 4 12 22	% № ?				
Drukuj <u>N</u> astępna	a] [<u>P</u> oprzednia] [Dw	e strony Powiększ	Pomniejsz	<u>Z</u> amknij		
GasWir	n 2014 dla Windows wersj an je: Gas/Win 2014, 0.3781	a 3.0 - Raport Wersia li	encionowana dla: \	Versia demonstracy	Strona 1 z 1.	
Doba o	pazownicza Vn ma [m3]	ks Vn suma [m3]	Vn min V [m3]	/n średnia F [m3]	osuma [Pa]	
201	13-10-04 199 13-10-05 199	43085 43641	100	149.6 151.53		
201	13-10-06 199 13-10-07 199 13-10-08 199	42818 426642	100 100?	148.67 149.172		
20	13-10-08 199 13-10-09 199 13-10-10 199	42676 42862	100	148.18		
201	13-10-11 199 13-10-12 199	43619 43644	100	151.45 151.54		
201 201 201 201	13-10-13 199 13-10-14 199 13-10-15 199	42011 42749 43537	100 100 100	145.87 148.43 151.17		
201	13-10-16 199 13-10-17 199	43311 43428	100	150.39 150.79		
201	13-10-18 199 13-10-19 199 13 10-20 199	43310 42903	100	150.38 148.97		
201	13-10-20 199 13-10-22 199	42835 43588	100	148.73		
201	13-10-23 199 13-10-24 199	43285 38421?	100 100?	150.3 147.77?		
201	13-10-25 199 13-10-26 199 13-10-27 199	43404 46517? 43285	100?	155.06?		
201	13-10-28 199 13-10-29 199	42707 42936	100 100	148.29 149.08		
201 201 201	13-10-30 199 13-10-31 199 13-11-01 199	42974 43336 42773	100 100 101	149 22 150.47 148 52		
20	13-11-02 199 13-11-03 199	43197 43761	101 100	149.99 151.95		
201	13-11-04 199 13-11-05 199 12-11-05 199	42743 42206?	100 100?	148 41 151.28?		
20	13-11-07 199 13-11-08 199	42199 43233	100	146.52 150.11		
201	13-11-09 199 13-11-10 199	42994 43207	100 100	149.28 150.02		
20	13-11-11 199 13-11-12 199 13-11-13 199	4/766 40557? 42752	100 100? 100	148.49 148.02? 148.44		
201	13-11-14 199 13-11-15 199	42525 43523	100	147.66 151.12		
201	13-11-16 199 13-11-17 199 13-11-18 199	43756 42973 42510	101 100 100	151 93 149.21 147.6		
20	13-11-10 199 13-11-19 199 13-11-20 199	42571 42521 42183	100	147.64 146.47		
20	13-11-21 199 13-11-22 199	42792 43107	100 100	148 58 149.68		
20	13-11-23 199 13-11-24 199 13-11-25 199	42680 42951	100	148 19		
201	13-11-26 199 13-11-27 199	43352 42413	100 100	150 53 147.27		
20	13-11-20 199 13-11-29 199	43599	1012	146 07?		
		20.42.44	29 12:49:20			
		2013-11	-23 12:43:38			
👑 Pomiary 0 🖽	Raporty 0 🛛 🕅 D	ziennik				
Przelicznik firmy: TEL-9	STER GM2Srv 132	668505 MacREJ II				● NUM

Rysunek 6.10 Podgląd wydruku raportu

7 Uruchamianie programu

Należy postępować zgodnie ze standardami systemu Windows, uruchamiając skrót o nazwie **GasWin 2014** z grupy *TEL-STER* w *Menu Start*.

8 Interfejs użytkownika (okna, widoki, ...)



Rysunek 8.1 GasWin – elementy interfejsu użytkownika

Program GasWin, jako typowa aplikacja systemu Windows, posiada strukturę złożona z okien, widoków, menu i pasków narzędziowych. Na rysunku powyżej przedstawiono strukturę okien aplikacji. Głównym oknem aplikacji GasWin jest okno programu. Do tego okna są przywiązane na stałe: menu oraz pasek stanu oraz opcjonalnie pasek narzędzi. W głównym oknie otwierane mogą być okna urządzeń, okno rejestracji i okno łączy. Zawartość menu zmienia się w zależności od tego, które okno jest aktywne (na rysunku powyżej jest to okno urządzenia). Częściami składowymi okien są widoki, które służą do pokazywania danych w różnej formie (np.: w formie wykresów, słupków czy pól tekstowych). W rozdziale tym zostaną opisane okna, widoki, dialogi, menu i paski narzędziowe programu GasWin.

8.1 Struktura okien i widoków

8.1.1 Okno programu

Okno programu umożliwia korzystanie ze wszystkich, poniżej opisanych elementów. Charakterystyczną cechą tego okna jest pasek tytułu umieszczony u góry okna, zawierający nazwę **GasWin 2014**.

8.1.2 Okno urządzenia

Okno urządzenia jest podstawowym oknem programu GasWin i stanowi logiczną reprezentację danych z urządzenia. Poniższy rysunek pokazuje typową zawartość okna urządzenia.



Rysunek 8.2 Okno urządzenia

Okno urządzenia podzielone jest na zakładki:

- Pomiary (maks. 5 zakładek zdefiniowanych w konfiguracji urządzenia),
- Raporty (maks. 5 zakładek zdefiniowanych w konfiguracji urządzenia),
- Dziennik.

W skład *okna urządzenia* wchodzi również pasek stanu zawierający informacje o urządzeniu. Po prawej stronie znajduje informacja o tym, czy importowanie okresowe jest włączone oraz znacznik •, którego miganie sygnalizuje komunikację z urządzeniami.

8.1.2.1 Zakładki Pomiary

Zakładki *Pomiary* są przeznaczone do bieżącego monitorowania danych z urządzenia. Program pobiera dane w sposób cykliczny lub na żądanie. Każda zakładka składa się z dwóch widoków (*Pomiary* i *Wykres*) oraz paska narzędziowego służącego do zarządzania widokami (ukrywaniem lub pokazywaniem widoków).



Rysunek 8.3 Zakładka Pomiary

Akcja	Pozycja w menu	Skrót						
		klawiszowy						
Przy pomocy myszki/UWAGI								
Przechodzenie pomiędzy wid	okami	BRAK	BRAK					
(przełącza aktywny widok)								
Kliknięcie myszką w wybranym widoku								
Wyłączanie/włączanie Widoku Pomiary	у	Widok/Pomiary	BRAK					
Kliknięcie w ikonę 胆 w pasku narzędzi <i>Pomiary</i>	spowo	duje otwarcie lub zamknięc	ie widoku					
Wyłączanie/włączanie Widoku Wykres		Widok/Wykres	BRAK					
Kliknięcie w ikonę 🚾 w pasku narzędzi <i>Wykres</i>	spowo	duje otwarcie lub zamknięc	ie widoku					

8.1.2.1.1 Widok Pomiary

Poniżej prezentowane są możliwe postacie widoku *Pomiary,* w zależności od tego czy skonfigurowane jest monitorowanie parametrów.



Rysunek 8.4 Widok Pomiary bez monitorowania

🖗 GasWin 2014 - [GasWin2014_1.gw]	P					_	
<u>Plik</u> Edycja <u>W</u> idok Łącza Urządzenie	<u>O</u> kno <u>P</u> omoc						_ 8 ×
D 🗃 🖬 % 🖻 🖻 🖂 🖕 🛬 🤋 K	?						
📊 🗽 Czas urządzenia: 2013-11-29, 13:4	10.12 Różnica: 0	0:00:00					
т 121.16	T [C] P [Pa] Vn [m3] 156.23 124.00	Qn [m3/h]	Vn Wartość bieżąca	105.00	[m3]	
P 156.23	ann 1 ann 1	`	ann 1	Wartość początkowa	0.00	[m3]	
Vn 124.00	800 800	800 _	800	Limit	10.00	[m3]	
Qn 145.05	700 _ 700 _	700 _	700 _	Dopuszcz. wart. maks.	0.00	[m3]	
	600 600 600 500	600 _ 500	600 _ 500	Zmiana w jedn. czasu.	0.00	[m3]	
	400 _ 400 _	400 _	400	Przewidy. przekr. lim.	00:00:00	[\$]	
	300 _ 300 _	300 _	300 _	Wykorzystania limitu	100	[%]	
		100	100	Zmiana w okresie	105.00	[m3]	
	o]	0	0	Do końca okresu	00:19:49	[5]	
				Zakoncz monitorowanie	,		
				Nazwa alarmu Typ alarmu			
				1 °			
		Alarmy/Zd	arzenia		53	n	
			013-11-29 13:40.07 F	ONIEC ALARMU:	Zamknij		
					Kasuj		
- 	<						
Przelicznik firmy: TEL-STER GM2Srv 13256685	05 MacREJ II						•
Aby uzyckać nomoc, pacićnji El							NUM

Rysunek 8.5 Widok Pomiary, uruchomione monitorowanie

Widok ten jest jednym z najważniejszych widoków programu. Można w nim śledzić chwilowe wartości parametrów odczytywanych z urządzenia.

Dokładny opis widoku Pomiary znajduje się w rozdziale 5.4 Monitorowanie danych bieżących.

8.1.2.1.2 Widok Wykres



Rysunek 8.6 Widok Wykres



Rysunek 8.7 Widok Wykres z monitorowaniem Zmian w okresie oraz Limitu

Widok *Wykres* służy do graficznego prezentowania przebiegu zmienności wartości parametrów. Osią X tego wykresu jest czas, w skrajnie prawej pozycji jest czas aktualny. Widok zawiera dwa paski narzędzi:

- Pasek operacji na wykresie (patrz rozdział 8.3.7 Pasek narzędzi graficznych (zakładka Pomiary)),
- Pasek informacji o wykresie (patrz rozdział <u>8.3.9 Pasek informacji o wykresie</u>).

Paski umożliwiają ustalenie, jakie parametry mają być prezentowane na wykresie oraz jak mają być wyskalowane.

Akcja	Pozycja w menu	Skrót						
		klawiszowy						
Przy pomocy myszki/UWAGI								
Konfiguracja wyświetlanych parametrów	Urządzenie/Konfiguracja	F10						
	<i>urządzenia/</i> zakładka							
	Pomiary							
Kliknięcie w ikonę 👱								
Uwaga! Konfiguracji tego widoku dokonuje si	ię na zakładce <i>Pomiary</i> . Mo	ożna określić,						
jakie parametry są dostępne na wykresie, i	ch kolor, zakres, mnożnik	i jednostkę.						
Wyboru, które parametry będą widoczne w w	vidoku <i>Wykres,</i> można doko	nać także na						
pasku narzędziowym Informacji o wykresie	przez zaznaczenie lub od	znaczenie 🗹						
znacznika przy parametrze.								

Konfiguracja wykresu	BRAK	BRAK
Do konfiguracji wykresu służy pasek Narzo	ędzi graficznych opisany o	dokładniej w
rozdziale <u>8.3.7 Pasek narzędzi graficznych (zak</u>	<u>ładka Pomiary)</u>	
🗮 🎹 🔳 Współna skala: Ymin: 0 🗼 Ymax: 1000 👗	Zakres rejestracji: 60 🚔 [minuty] 🛛 Okres	rejestracji: 1 📑 [s]
Wydruk wykresu	Plik/Drukuj	Ctrl+P
Kliknięcie w ikonę		

8.1.2.2 Zakładki Raporty

	cza Urządzenie <u>O</u> kno <u>P</u> om 3 🔁 🚝 🍞 💦	100		~ ~ ~				-	5
Raport od:	04 października 2013	do: 29 listo	opada 2013	🔲 🔻 💟 Stały okres	Doba Gazownicza	👻 Generuj ra	port		
to Doba gazo Vr	n maks [Vn suma [Vn mir	n [m3] 📃 V	n średnia 📕 P suma	a [Pa] P przyrost	[P ostatnia z.			*
2013-10-04 199	43085	100	149,6	43554,67	-32,54	103,62			
2013-10-05 199	43641	100	151,53	42506,64	26,37	130			
2013-10-06 199	42818	100	148,67	44013,23	-11,32	118,68			
2013-10-07 199?	42664?	100?	149,17?	43124,7?	-10	108,68			
2013-10-08 199	42109	100	146,21	42395,11	57,51	166,19			
2013-10-09 199	42676	100	148,18	11421,05?	-14,76	151,43			*
🔚 🛄 🛛 🗹 spólna skala:	Ymin 100 🚔 Ymax 200	Eic:	zba okresów na e	kranie: 5					
√ Vn suma [m3] (0·1000)									
ZVn min [m3] (0·1000)									
Z vn srednia (m3) (200-400) ZP suma (Pa) (0-1000)									
P przyrost [Pa] (0-1000)	·								
🗸 Pokaż skalę									
ikala									
Min 0									
Max 1000									_
Max 1000 Słupek/Linia									_
Max 1000									_
Max 1000							,		_
Max 1000	0.05 06:00	10-06	06:00	10-07 06:00		-08 06:00	10-09 04	8:00	
Max 1000 Słupek/Linia	0.05 06500 4 III	10-06	06:00	16-07 06:00		-08 06:00	10-09 0	5:00	-
Max 1000 ■ Słupek/Linia ■ # ++	0.05 06.90 4 III	10-06	06:00	10-07 06:00		-08 06:00	10-09 01	5.00	-
Max 1000 Słupek/Linia ■	0.65 06.90	10-06 Vn maks	06:00 Status	10-07 06:00	10 Data	-08 06:00 P suma	10-09 or	8.00	-
Max 1000 Słupek/Linia	0.65 06500 ← Ⅲ Data 2013-10-03 11:15:00	10-86 Vn maks 187	06:00 Status 0	10-07 06:00	11 Data 2013-10-03 11:1		10-09 or Status 0	5.00	
Max 1000 Shupek/Linia 王 圭 t ⁴	0 a5 0830	10-86 Vn maks 187 124	06:00 Status 0 0	16-07 06:00	10 Data 2013-10-03 11:1 2013-10-03 11:2	P suma 5:00 110,48 0:00 136,71	10-09 00 Status 0 0	5:00	-
Max 1000 Słupek/Linia # # ₹ [¥] ZZ_Yn ZZ_P	Data 2013-10-03 11:15:00 2013-10-03 11:20:00 2013-10-03 12:05:00	10-06 Vn maks 187 124 124	06:00 Status 0 0 0	10-07 06:00	10 Data 2013-10-03 11:1 2013-10-03 11:2 2013-10-03 12:0	P suma 5:00 110,48 0:00 195,71 5:00 195,203	10-09 01 Status 0 0 0	5:00	-
Max 1000 Słupek/Linia ■ # # ★¥ 22_Yn 22_P	Dets 06:00 ← Ⅲ Data 2013-10-03 11:15:00 2013-10-03 12:05:00 2013-10-03 12:05:00 2013-10-03 12:05:00	10-85 Vn maks 187 124 124 124	06:00 Status 0 0 0 0	10-07 06:00	14 Data 2013-10-03 11:1 2013-10-03 11:2 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:2	P suma 5:00 110,48 0:00 195,71 5:00 195,203 0:00 174,127	10.05 or Status 0 0 0	5.00	-
Max 1000 Słupek/Linia ■	0.65 06500 ← Ⅲ 2013-10-03 11:15:00 2013-10-03 12:05:00 2013-10-03 12:05:00 2013-10-03 12:15:00	10-06 Vn maks 187 124 124 124 148 102	08:00 Status 0 0 0 0 0	10-07 06:00	11 Data 2013-10-03 11:1 2013-10-03 12:1 2013-10-03 12:1 2013-10-03 12:1	P suma 5:00 110,48 0:00 196,71 5:00 195,203 0:00 174,127 5:00 173,044	10-09 01 Status 0 0 0 0 0 0	5.00	•
Max 1000 Słupek/Linia	Data 2013-10-03 11:15:00 2013-10-03 12:05:00 2013-10-03 12:20:00 2013-10-03 12:15:00 2013-10-03 12:15:00 2013-10-03 12:20:00	10-06 Vn maks 187 124 124 124 148 102 138	06:00 Status 0 0 0 0 0 0 0	16-07 06:00	10 Data 2013-10-03 11:1 2013-10-03 12:0 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:2	P suma 5:00 110,48 0:00 136,71 5:00 174,127 5:00 174,127 5:00 173,044 0:00 192,072	10-09 04 Status 0 0 0 0 0 0 0	5:00	-
Max 1000 Słupek/Linia # # ₹* ZZ_Yn ZZ_P	Data 2013-10-03 11:15:00 2013-10-03 11:15:00 2013-10-03 12:05:00 2013-10-03 12:05:00 2013-10-03 12:15:00 2013-10-03 12:25:00 2013-10-03 12:25:00	18-66 Vn maks 187 124 124 124 124 124 124 124 124 125	06:00 Status 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10-07 06:00	10 Data 2013-10-03 11:1 2013-10-03 12:0 2013-10-03 12:1 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:2	P suma 5:00 110,48 0:00 196,71 5:00 195,203 0:00 173,044 0:00 192,072 5:00 193,568	10-09 01	6:00	
Max 1000 Słupek/Linia # # ↓↓ 2Z_Yn Z_P	Data 2013-10-03 11:15:00 2013-10-03 11:20:00 2013-10-03 12:05:00 2013-10-03 12:05:00 2013-10-03 12:15:00 2013-10-03 12:25:00 2013-10-03 12:25:00	18-65 Vn maks 187 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124	06-00 Status 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	18-07 06:00	11 Data 2013-10-03 11:1 2013-10-03 12:0 2013-10-03 12:1 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:2	P suma 5:00 110,48 0:00 196,71 5:00 174,127 5:00 173,044 0:00 192,072 5:00 191,568 0:00 125,821	10-89 or Status 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.00	
Max 1000 Shupek/Linia	0.65 06500 ★ Ⅲ 2013-10-03 11:15:00 2013-10-03 12:05:00 2013-10-03 12:05:00 2013-10-03 12:15:00 2013-10-03 12:25:00 2013-10-03 12:25:00 2013-10-03	10-05 Vn maks 187 124 124 124 124 124 124 124 124 124 125	06:00 Status 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10-07 06:00	14 Data 2013-10-03 11:1 2013-10-03 12:0 2013-10-03 12:0 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:3 2013-10-03 12:3 2013-10-03 2013-10	P suma 5:00 110,48 0:00 195,71 5:00 195,203 0:00 174,127 5:00 173,044 0:00 192,072 5:00 191,568 0:00 125,821 5:00 131,628	10-09 01 Status 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.00	
Max 1000 Słupek/Linia	Data 2013-10-03 11:15:00 2013-10-03 12:05:00 2013-10-03 12:05:00 2013-10-03 12:15:00 2013-10-03 12:25:00 2013-10-03 12:25:00 2013-10-03 12:25:00 2013-10-03 12:25:00 2013-10-03 12:25:00	19-66 Vn maks 187 124 124 148 102 138 145 149 175 184	06:00 Status 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10-07 06:00	Data 2013-10-03 11:1 2013-10-03 11:2 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:4 2013-10-03 12:4	P suma 5:00 110,48 0:00 136,71 5:00 174,127 5:00 174,127 5:00 173,044 0:00 192,072 5:00 191,568 0:00 125,821 5:00 131,628 0:00 187,357	10-09 04	5:00	
Max 1000 Słupek/Linia # # ₹¥ ZZ_Vn ZZ_P	Data 2013-10-03 11:15:00 2013-10-03 11:15:00 2013-10-03 12:05:00 2013-10-03 12:05:00 2013-10-03 12:20:00 2013-10-03 12:20:00 2013-10-03 12:25:00 2013-10-03 12:25:00 2013-10-03 12:25:00 2013-10-03 12:25:00 2013-10-03 12:25:00 2013-10-03 12:25:00 2013-10-03 12:25:00 2013-10-03 12:26:00	10-66 Vn maks 187 124 124 124 124 124 124 124 125 148 102 138 145 149 175 184	06:00 Status 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10-07 06:00	10 Data Data 2013-10-03 11:1 2013-10-03 11:2 2013-10-03 12:1 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:3 2013-10-03 12:3 2013-10-03 12:4 + 2013-10-03 12:4	P suma P suma 5:00 110,48 0:00 195,203 0:00 173,044 0:00 195,203 0:00 174,127 5:00 195,203 0:00 173,044 0:00 192,072 5:00 191,568 0:00 125,821 5:00 131,628 0:00 187,357	10-05 0 Status 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.00	
Max 1000 Słupek/Linia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Data 2013-10-03 11:15:00 2013-10-03 11:15:00 2013-10-03 11:20:00 2013-10-03 12:05:00 2013-10-03 12:20:00 2013-10-03 12:20:00 2013-10-03 12:20:00 2013-10-03 12:20:00 2013-10-03 12:20:00 2013-10-03 12:20:00 2013-10-03 12:20:00 2013-10-03 12:20:00 2013-10-03 12:20:00 2013-10-03 12:20:00 2013-10-03 12:20:00 2013-10-03 12:20:00 2013-10-03 12:20:00 2013-10-03 12:20:00 2013-10-03 12:20:00 2013-10-03 12:20:00 2013-10-03 12:20:00 2013-10-03 12:20:00 2013-10-03 12:20:00 2013-10-03 12:40:00	10-66 Vn maks 187 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124	06:00 Status 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	18-07 06:00	14 Data 2013-10-03 11:1 2013-10-03 12:0 2013-10-03 12:4 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:2 2013-10-03 12:3 2013-10-03 12:3 2013-10-03 12:3 2013-10-03 12:4 2013-10-03 12:4	P suma 5:00 110,48 0:00 196,71 5:00 174,127 5:00 173,044 0:00 192,072 5:00 191,568 0:00 125,821 5:00 131,628 0:00 187,357	10-09 or Status 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6.00	

Rysunek 8.8 Zakładka Raport

Zakładki *Raporty* są przeznaczone do prezentacji danych raportowych. Raporty są tworzone na podstawie informacji zawartych w bazie danych. Zakładka ta składa się z trzech widoków (*Raporty, Źródła danych i Wykres*), pasków narzędzi służących do zarządzania widokami (ukrywaniem lub pokazywaniem widoków) oraz do ustawiania okresu/zakresu czasowego i generowania raportu.

Akcja	Pozycja w menu	Skrót
		klawiszowy
Przy pomocy mys	szki/UWAGI	
Przechodzenie pomiędzy widokami	BRAK	BRAK
(przełącza aktywny widok)		

Kliknięcie myszką na wybranym widoku							
Wyłączanie/włączanie Widoku Raport	Widok/Raport	BRAK					
Kliknięcie w ikonę 🕮 w pasku narzędzi spowoduje otwarcie lub zamknięcie widok Raportu							
Wyłączanie/włączanie Widoku Źródła	Widok/Źródła Raportu	BRAK					
Raportu							
Kliknięcie w ikonę 🎹 w pasku narzędzi spowoduje otwarcie lub zamknięcie widoku Źródła Raportu							
Wyłączanie/włączanie Widoku <i>Wykres</i>	Widok/Wykres	BRAK					
Kliknięcie w ikonę 📓 w pasku narzędzi spowoduje otwarcie lub zamknięcie widoku <i>Wykres</i>							
Generowanie raportu BRAK BRAK							
Kliknięcie w przycisk Generuj raport w pasku n	arzędziowym						
📅 🕅 🛃 Raport od: 29 listopada 2013 📑 🔻 do: 30 listopada 2	013 🔲 🔻 📝 Stały okres 🛛 Doba Gazownicza	▼ Generuj raport					

8.1.2.2.1 Widok Raport

🙀 GasWin 2014 - [G	iasWin2014	_1.gw]		- 6853				
Plik Edycja	<u>W</u> idok <u>Ł</u> ą	cza Urządzenie <u>O</u> kno	<u>P</u> omoc					_ 8 ×
🗅 🚅 🖬 🐰 🛛	b 🖪 🗸) 🔁 🏝 🤋 🎀 📃						
	Raport od:	04 października 2013 06:0	0 🔍 🕶 do: 29 listo	pada 2013 06:00 🗐	 Stały okres 	0 00:30	[d hh:mm] Generuj raport	
to Data	Vr	n maks [Vn su	ma [🗾 Vn mir	[m3] Vn średn	ia 🧧 P suma	[Pa] Ppr	zyrost [P ostatnia z	<u>*</u>
2013-10-04, 06:00	186	865	103	144,17	962,55	32,89	194,73	
2013-10-04, 06:30	197	928	112	154,67	948,57	5,05	199,77	
2013-10-04, 07:00	199	970	108	161,67	973,85	-27,2	172,57	
2013-10-04, 07:30	179	830	109	138,33	884,85	7,81	180,38	
2013-10-04, 08:00	198	948	112	158	844,79	-8,11	172,27	
2013-10-04, 08:30	199	806	105	134,33	678,34	-65,33	106,93	
2013-10-04, 09:00	164	833	101	138,83	902	42,4	149,33	
2013-10-04, 09:30	196	1038	124	173	889,63	12,81	162,14	
2013-10-04, 10:00	195	974	104	162,33	925,68	-47,27	114,88	
2013-10-04, 10:30	150	729	102	121,5	856	63,35	178,22	
2013-10-04, 11:00	189	923	117	153,83	867,5	6,58	184,8	
2013-10-04, 11:30	188	937	123	156,17	862,1	-82,12	102,68	
2013-10-04, 12:00	194	988	134	164,67	793,46	11,02	113,7	
2013-10-04, 12:30	191	837	100	139,5	923,17	82,8	196,5	
2013-10-04, 13:00	199	924	113	154	1057,24	-52,21	144,29	
2013-10-04, 13:30	185	858	100	143	824,11	-4,57	139,72	
2013-10-04, 14:00	199	985	139	164,17	955,61	45,83	185,55	
2013-10-04, 14:30	198	910	116	151,67	996,43	10,25	195,8	
2013-10-04, 15:00	183	897	106	149,5	931,26	-3,95	191,85	
2013-10-04, 15:30	190	8/5	103	145,83	967,46	-88,13	103,72	
2013-10-04, 16:00	195	1012	128	168,67	866,9	9,59	113,31	
2013-10-04, 16:30	182	923	123	153,83	915,41	33,43	146,/4	
2013-10-04, 17:00	195	9/8	121	163	819,98	-20,32	126,41	
2013-10-04, 17:30	15/	891	139	148,5	897,78	20,57	146,99	
2013-10-04, 18:00	184	923	117	155,85	828,71	20,8	167,78	
2013-10-04, 18:30	101	//5	113	129,17	952,51	30,00	198,44	
2013-10-04, 19:00	162	0/2	106	143,55	000,40	-93,14	105,5	
2013-10-04, 19:50	100	807	112	134,5	979,07	1.02	150,96	
2012-10-04, 20:00	144	722	100	120.5	822.06	7.6	168.5	
2013-10-04, 20:50	195	899	113	149.83	770 33	-20.7	100,5	
2013-10-04 21:30	186	943	113	15717	1008.43	-7 58	140.22	
2013-10-04 22:00	187	992	138	165.33	1018 93	29.36	169 57	
2013-10-04 22:30	186	895	107	149 17	919 35	-11	158 58	
2013-10-04, 23:00	190	891	112	148.5	953.63	-9.96	148.62	
2013-10-04, 23:30	197	873	110	145.5	1007.79	49.64	198.26	
2013-10-05, 00:00	190	769	102	128.17	993.71	-13.28	184.98	
2012 10 05 00 20	170	007	110	444.5	017.05	(2.2	141.00	-
🕁 Pomiary 0	🛐 Raporty	0 🕅 Dziennik						
Przelicznik firmy: T	EL-STER G	M2Srv 1325668505 M	acREJ II					•
Aby uzyskać pomoc,	naciśnij F1							NUM

Rysunek 8.9 Widok Raport

Widok ten prezentuje raport w postaci kolumnowej. Każdy rząd reprezentuje dane wyliczone na okresy określone w kolumnie pierwszej. Dane mogą być posortowane wg dowolnej kolumny. W nagłówku

kolumny użytej do posortowania danych występuje strzałka (rosnąco, gdy strzałka skierowana jest do góry i malejąco, gdy strzałka skierowana jest ku dołowi). Aby zmienić sposób sortowania należy kliknąć w nagłówek żądanej kolumny. Powtórny klik w tę kolumnę zmienia sposób sortowania.

Dokładny opis widoku znajduje się w rozdziale 6.5 Wyświetlanie raportów.

Akcja	Pozycja w menu	Skrót klawiszowy					
Przy pomo	cy myszki/UWAGI						
Sortowanie po określonej kolumnie	BRAK	BRAK					
Kliknięcie w nagłówek kolumny, po której	chcemy uporządkować rapo	ort np.: Data					
🏫 Data							
Odwrócenie porządku sortowania	BRAK	BRAK					
Powtórne kliknięcie w nagłówek kolumny (jeśli po niej posortowaliśmy już dane) lub dwa kliknięcia w nagłówek nowej kolumny							
↓ ⊕ Data							
Konfigurowanie parametrów raportu	Urządzenie/Konfiguracja urządzenia/zakładka Raporty	F10					
Kliknięcie w ikonę 🔤							
Wydruk raportu	Plik/Wydruk	Ctrl+P					
Kliknięcie w ikonę 🕮 Uwaga! Widok musi być aktywny.							
Synchronizacja z widokiem <i>Wykres</i>	BRAK	BRAK					
Zaznaczenie dowolnej wartości w widok wartości w widoku <i>Raport.</i>	u <i>Wykres</i> powoduje zaznac	zenie odpowiedniej					
Podgląd wartości w widoku <i>Wykres</i>							
Ustawienie kursora na dowolnej warto odpowiednich wartości z widoku <i>Raport,</i>	iści w widoku <i>Wykres</i> pov które składają się na te pozy	woduje wyświetlenie rcje wykresu.					
Zaznaczanie wielu wierszy raportu	BRAK	BRAK					
Po zaznaczeniu wiersza raportu przez	kliknięcie myszką, należy	nacisnąć (i trzymać)					
klawisz Shift lub Ctrl, a następnie kliknąć w inny wiersz raportu lub nacisnąć strzałkę w górę lub w dół.							
Kopiowanie danych do innych aplikacji	Edycja/Kopiuj	Ctrl+C					
Kliknięcie w ikonę 🖻 Zaznaczone wiersze w tym widoku można	skopiować np. do Excela.						

8.1.2.2.2 Widok Wykres



Rysunek 8.10 Widok Wykres



Rysunek 8.11 Widok Wykres słupkowy

Widok *Wykres* jest reprezentacją graficzną widoku *Raport*. Wszystkie parametry zawarte w widoku *Raport* mogą zostać przedstawione w postaci wykresu w widoku *Wykres*. Do ustalenia, które parametry z widoku *Raport* mają zostać pokazane w widoku *Wykres* służy specjalny pasek narzędzi, zawierający wszystkie parametry oraz znaczniki ♥, określające, czy dany parametr zostanie pokazany (dokładny opis w rozdziale <u>8.3.9 Pasek informacji o wykresie</u>). Korzystając z paska *Pasek narzędzi graficznych* można wyskalować wykres zgodnie z aktualnymi potrzebami (dokładny opis w rozdziale <u>8.3.8 Pasek narzędzi graficznych</u> (zakładka *Raport*)). Widok *Raport* i *Wykres* są ze sobą zsynchronizowane, co oznacza, że po zaznaczeniu pozycji w widoku *Raport* odpowiadająca jej pozycja zostanie zaznaczona w widoku *Wykres* i na odwrót. Przez wskazanie myszką miejsca w tym widoku i po odczekaniu kilku sekund pojawia się okno z informacją o wartościach parametrów w tym miejscu.

Akcja	Pozycja w menu	Skrót
		klawiszowy
Przy pomocy mys	szki/UWAGI	
Konfiguracja raportowanych parametrów	Urządzenie/Konfiguracja	F10
	urządzenia/zakładka	
	Raporty	

Kliknięcie w ikonę 👱								
Uwaga! Konfiguracji tego widoku dokonu	ije się na zakładce <i>Rap</i>	orty. Można						
skonfigurować, jakie parametry mają zosta	ć użyte w raporcie, ich k	olor, zakres,						
mnożnik (skalę) i jednostkę. Konfiguracji, które parametry będą widoczne w widoku								
Wykres, dokonuje się także na pasku narzędzi Informacji o wykresie przez zaznaczenie								
lub odznaczenie znacznika 🗹								
Konfiguracja wykresu	BRAK	BRAK						
Do konfiguracji wykresu służy Pasek narze	zdzi graficznych opisany o	dokładniej w						
rozdziale 8.3.8 Pasek narzędzi graficznych (zak	ladka <i>Raporty</i>)							
🗮 🎹 🔲 Wspólna skala: Ymi <u>n</u> : 0 🚽 Ymay, 1000 🔺	Zakres rejestracji: 60 🚔 [minuty] 🛛 Okres	rejestracji: 1 🚔 [s]						
Synchronizacja z widokiem <i>Raport</i>	BRAK	BRAK						
Synchronizacja z widokiem <i>Raport</i> Kliknięcie w którąkolwiek pozycję powoduje za	BRAK Iznaczenie odpowiedniej po	BRAK zycji w						
Synchronizacja z widokiem Raport Kliknięcie w którąkolwiek pozycję powoduje za widoku <i>Raport</i> . Podobnie zaznaczenie pozycji	BRAK Iznaczenie odpowiedniej po w widoku <i>Raport</i> powoduje	BRAK zycji w zaznaczenie						
Synchronizacja z widokiem Raport Kliknięcie w którąkolwiek pozycję powoduje za widoku Raport. Podobnie zaznaczenie pozycji odpowiedniej pozycji w widoku Wykres	BRAK Iznaczenie odpowiedniej po w widoku <i>Raport</i> powoduje	BRAK zycji w zaznaczenie						
Synchronizacja z widokiem <i>Raport</i> Kliknięcie w którąkolwiek pozycję powoduje za widoku <i>Raport</i> . Podobnie zaznaczenie pozycji odpowiedniej pozycji w widoku <i>Wykres</i> Uzyskanie dokładnych informacji o próbce	BRAK Iznaczenie odpowiedniej po w widoku <i>Raport</i> powoduje BRAK	BRAK zycji w zaznaczenie BRAK						
Synchronizacja z widokiem Raport Kliknięcie w którąkolwiek pozycję powoduje za widoku Raport. Podobnie zaznaczenie pozycji odpowiedniej pozycji w widoku Wykres Uzyskanie dokładnych informacji o próbce Zaznaczenie wskaźnikiem myszki miejsca r	BRAK Iznaczenie odpowiedniej po w widoku <i>Raport</i> powoduje BRAK na wykresie i odczekanie	BRAK zycji w zaznaczenie BRAK kilku sekund						
Synchronizacja z widokiem Raport Kliknięcie w którąkolwiek pozycję powoduje za widoku Raport. Podobnie zaznaczenie pozycji odpowiedniej pozycji w widoku Wykres Uzyskanie dokładnych informacji o próbce Zaznaczenie wskaźnikiem myszki miejsca r powoduje wyświetlenie okna z dokładnymi inf	BRAK Iznaczenie odpowiedniej po w widoku <i>Raport</i> powoduje BRAK na wykresie i odczekanie Formacjami o wartościach pa	BRAK zycji w zaznaczenie BRAK kilku sekund arametrów w						
Synchronizacja z widokiem Raport Kliknięcie w którąkolwiek pozycję powoduje za widoku Raport. Podobnie zaznaczenie pozycji odpowiedniej pozycji w widoku Wykres Uzyskanie dokładnych informacji o próbce Zaznaczenie wskaźnikiem myszki miejsca r powoduje wyświetlenie okna z dokładnymi inf danym punkcie wykresu	BRAK Iznaczenie odpowiedniej po w widoku <i>Raport</i> powoduje BRAK na wykresie i odczekanie formacjami o wartościach pa	BRAK zycji w zaznaczenie BRAK kilku sekund arametrów w						
Synchronizacja z widokiem Raport Kliknięcie w którąkolwiek pozycję powoduje za widoku Raport. Podobnie zaznaczenie pozycji odpowiedniej pozycji w widoku Wykres Uzyskanie dokładnych informacji o próbce Zaznaczenie wskaźnikiem myszki miejsca r powoduje wyświetlenie okna z dokładnymi inf danym punkcie wykresu Wydruk raportu	BRAK Iznaczenie odpowiedniej po w widoku <i>Raport</i> powoduje BRAK na wykresie i odczekanie Formacjami o wartościach pa Plik/Drukuj	BRAK zycji w zaznaczenie BRAK kilku sekund arametrów w Ctrl+P						
Synchronizacja z widokiem Raport Kliknięcie w którąkolwiek pozycję powoduje za widoku Raport. Podobnie zaznaczenie pozycji odpowiedniej pozycji w widoku Wykres Uzyskanie dokładnych informacji o próbce Zaznaczenie wskaźnikiem myszki miejsca r powoduje wyświetlenie okna z dokładnymi inf danym punkcie wykresu Wydruk raportu Kliknięcie w ikonę	BRAK Iznaczenie odpowiedniej po w widoku <i>Raport</i> powoduje BRAK na wykresie i odczekanie Formacjami o wartościach pa Plik/Drukuj	BRAK zycji w zaznaczenie BRAK kilku sekund arametrów w Ctrl+P						

8.1.2.2.3 Widok Źródła raportu

; 🖬 X 🖻 🖻 4) 🔁 🚉 💡 📢									
	Rap	ort od: 29 listop	ada 2013		🔲 🕶 do: 30 listopada	a 2013	🛛 🔻 🗹 Stał	y okres Doba Gazownicza	•	Generuj rap
± * *	Dete	т	Chature		Data	D	Chatura A	Dete	Ve	Chattare
	2012 11 20 14 22 20	102.507	Status		2012 11 20 14 22 20	152.14	Status	2012 11 20 14 22 20	124	Status
n	2013-11-29 14:22:30	182,587	0		2013-11-29 14:22:30	100,001	0	2013-11-29 14:22:30	134	0
	2013-11-29 14:22:40	100,025	0	Ε	2013-11-29 14:22:40	110,551	0 =	2013-11-29 14:22:40	100	0
	2013-11-29 14:22:50	169 586	0		2013-11-29 14:22:00	151 707	0	2013-11-29 14:22:30	155	0
	2013-11-29 14:23:10	185 965	0	-	2013-11-29 14:23:10	167 966	0	2013-11-29 14:23:10	159	0
	2013-11-29 14:23:20	114 877	0		2013-11-29 14:23:20	100 964	0	2013-11-29 14:23:20	158	0
	2013-11-29 14:23:30	127.963	0		2013-11-29 14:23:30	110.126	0	2013-11-29 14:23:30	126	0
	2013-11-29 14:23:40	158.463	0		2013-11-29 14:23:40	192,639	0	2013-11-29 14:23:40	194	0
	2013-11-29 14:23:50	115,784	0		2013-11-29 14:23:50	104,495	0	2013-11-29 14:23:50	100	0
	2013-11-29 14:24:00	140,298	0		2013-11-29 14:24:00	138,889	0	2013-11-29 14:24:00	171	0
	2013-11-29 14:24:10	191,385	0		2013-11-29 14:24:10	130,621	0	2013-11-29 14:24:10	157	0
	2013-11-29 14:24:20	188,547	0		2013-11-29 14:24:20	127,676	0	2013-11-29 14:24:20	108	0
	2013-11-29 14:24:30	199,5	0		2013-11-29 14:24:30	146,326	0	2013-11-29 14:24:30	147	0
	2013-11-29 14:24:40	190,686	0		2013-11-29 14:24:40	187,634	0	2013-11-29 14:24:40	183	0
	2013-11-29 14:24:50	136,31	0		2013-11-29 14:24:50	136,932	0	2013-11-29 14:24:50	162	0
	2013-11-29 14:25:00	142,41	0		2013-11-29 14:25:00	124,832	0	2013-11-29 14:25:00	128	0
	2013-11-29 14:25:10	169,144	0		2013-11-29 14:25:10	140,186	0	2013-11-29 14:25:10	187	0
	2013-11-29 14:25:20	118,753	0		2013-11-29 14:25:20	134,534	0	2013-11-29 14:25:20	101	0
	2013-11-29 14:25:30	108,026	0		2013-11-29 14:25:30	180,048	0	2013-11-29 14:25:30	105	0
	2013-11-29 14:25:40	168,582	0		2013-11-29 14:25:40	125,204	0	2013-11-29 14:25:40	197	0
	2013-11-29 14:25:50	164,609	0		2013-11-29 14:25:50	115,128	0	2013-11-29 14:25:50	178	0
	2013-11-29 14:26:00	123,428	0		2013-11-29 14:26:00	152,502	0	2013-11-29 14:26:00	139	0
	2013-11-29 14:26:10	193,445	0		2013-11-29 14:26:10	127,203	0	2013-11-29 14:26:10	168	0
	2013-11-29 14:26:20	161,612	0	-	2013-11-29 14:26:20	125,146	0 +	2013-11-29 14:26:20	103	0
	A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	111 702	۰ (↓ 0010 11 0014 00 00	104 202	•	→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →	110	-

Rysunek 8.12 Widok Źródła raportu

Widok *Źródła raportu* prezentuje wartości rejestrowane, użyte do wygenerowania raportu. Dane prezentowane są w postaci tabeli o kolumnach: **Data**, **Wartość** i **Status**. Wiersze tabeli reprezentują poszczególne zarejestrowane wartości. Widok umożliwia skasowanie niepotrzebnych pozycji lub ich wykluczenie z raportu (przez odznaczenie znacznika \checkmark na początku wiersza). Na zakładce *Raport* może być wyświetlonych wiele widoków *Źródła raportu*. Wartości z tych widoków można synchronizować względem czasu przez naciśnięcie przycisku \blacksquare na pasku zadań.

Dokładny opis widoku znajduje się w rozdziale 6.5 Wyświetlanie raportów.

Akcja	Pozycja w menu	Skrót						
		klawiszowy						
Przy pomocy mys	szki/UWAGI							
Synchronizacja widoków Źródła raportu	BRAK	BRAK						
Po zaznaczeniu wiersza w jednym z wido narzędziowym	oków, kliknąć w ikonę 🗏	📕 w pasku						
Kasowanie próbek	BRAK	BRAK						
Po zaznaczeniu wiersza w jednym z wido narzędziowym	oków, kliknąć w ikonę 🗏	🛓 w pasku						
Przestawienie kolumn widoku	BRAK	BRAK						
Używając techniki "przeciągnij i upuść" ("dra	ag and drop") – klikając w odpowiedni							
nagłówek kolumny i nie zwalniając lewego	przycisku myszki przesuną	įć myszkę w						
żądane miejsce, a następnie puścić przycisk my	/szki							
Zaznaczanie wielu wierszy raportu	BRAK	BRAK						
Po zaznaczeniu wiersza raportu przez kliknię	cie myszką, należy nacisną	ć (i trzymać)						
klawisz Shift lub Ctrl, a następnie kliknąć w inr	ny wiersz raportu lub nacisn	ąć strzałkę w						
górę lub w dół								
Kopiowanie danych do innych aplikacji	Edycja/Kopiuj	Ctrl+C						
Kliknięcie w ikonę 🗎								
Zaznaczone wiersze w tym widoku można skop	piować np. do Excela							

8.1.2.3 Zakładka Dziennik

Zakładka *Dziennik* służy do prezentacji informacji o zdarzeniach zarejestrowanych przez urządzenie (np. zmiana czasu w urządzeniu) oraz o operacjach wykonywanych przez program GasWin (np. importowanie danych).

🌾 GasWin 2014 - [GasWin2014_2.gw]		
🚰 <u>P</u> lik <u>E</u> dycja <u>W</u> idok <u>Ł</u> ącza U	rządzenie <u>O</u> kno <u>P</u> omoc	_ & ×
D 🖻 🖬 X 🖻 🛍 🍜 🐮	± ? №	
Raport od: 03 listopada 2013	or do: 03 grudnia 2013 or Generuj raport	
Z Ip. 🕚 Data Zdarzenia	署 Komunikat	
1 2013-11-29 14:19:10	Zmiana konfiguracji urządzenia GasWin2014_039253	
2 2013-11-29 14:19:46	Zapisanie konfiguracji urządzenia GasWin2014_039253	
3 2013-11-29 14:19:53	Otwarcie konfiguracji urządzenia GasWin2014_039253	
4 2013-11-29 14:44:05	Zapisanie konfiguracji urządzenia GasWin2014_039253	
5 2013-12-02 13:06:22	Otwarcie konfiguracji urządzenia GasWin2014_039253	
6 2013-12-03 11:56:33	Otwarcie konfiguracji urządzenia GasWin2014_039253	
7 2013-12-03 11:58:26	Importowanie danych Zdarzenia (2013-11-01 00:00:00 - 2013-12-03 11:58:22) z urz	
8 2013-12-03 11:58:28	Zaimportowano 0 wartości zmiennej Zdarzenia z urządzenia. Wstawiono lub uakt	
Pomiaru 0 🕅 Baportu 0	Di Deiseel	
FIZERICZNIK NIMY: TEL-STER GM25IV	T 1323000303 Machej II	•
Aby uzyskać pomoć, naciśnij F1		NUM

Rysunek 8.13 Zakładka Dziennik

8.1.2.3.1 Widok Dziennik

Raport od:	03 listopada 2013	or do: 03 grudnia 2013 or Generuj raport
Z lp.	① Data Zdarzenia	📱 Komunikat
1	2013-11-29 14:19:10	Zmiana konfiguracji urządzenia GasWin2014_039253
2	2013-11-29 14:19:46	Zapisanie konfiguracji urządzenia GasWin2014_039253
3	2013-11-29 14:19:53	Otwarcie konfiguracji urządzenia GasWin2014_039253
4	2013-11-29 14:44:05	Zapisanie konfiguracji urządzenia GasWin2014_039253
5	2013-12-02 13:06:22	Otwarcie konfiguracji urządzenia GasWin2014_039253
6	2013-12-03 11:56:33	Otwarcie konfiguracji urządzenia GasWin2014_039253
7	2013-12-03 11:58:26	Importowanie danych Zdarzenia (2013-11-01 00:00:00 - 2013-12-03 11:58:22) z urz
8	2013-12-03 11:58:28	Zaimportowano 0 wartości zmiennej Zdarzenia z urządzenia. Wstawiono lub uakt

Rysunek 8.14 Widok Dziennik

Widok ten zawiera informację o zdarzeniach:

- Lp: kolejny numer zdarzenia w bazie danych,
- Data zdarzenia,
- Komunikat: informacja o zdarzeniu.

Należy podać zakres zdarzeń (Raport od .. do) oraz użyć przycisku Generuj raport.

Pobranie zdarzeń z urządzenia następuje za pomocą importu (patrz rozdziały <u>6.1 Import danych z</u> <u>urządzenia na żądanie</u> oraz <u>6.2 Wielokrotny import danych z urządzenia</u>).

Akcja	Pozycja w menu	Skrót klawiszowy							
Przy pomocy mys	zki/UWAGI								
Sortowanie po określonej kolumnie	BRAK	BRAK							
Kliknięcie w nagłówek kolumny, po której chce	my uporządkować raport np	o.: Data							
🖊 Ip. 🕔 Data Zdarzenia 🚦 Komunikat									
Odwrócenie porządku sortowania	BRAK BRA								
Powtórne kliknięcie w nagłówek kolumny (jeśli	po niej posortowaliśmy już	dane) lub							
dwa kliknięcia w nagłówek nowej kolumny									
🖊 Ip. 🕔 Data Zdarzenia 📱 Komunikat									
Przestawienie kolumn widoku	BRAK	BRAK							
Używając techniki "przeciągnij i upuść" ("drag	and drop") – klikając w odpo	owiedni							
nagłówek kolumny i nie zwalniając lewego przy	/cisku myszki przesunąć mys	szkę w							
żądane miejsce, a następnie puścić przycisk my	żądane miejsce, a następnie puścić przycisk myszki								
Wydruk zdarzeń	Plik/Wydruk	Ctrl+P							
Kliknięcie w ikonę 噕									

8.1.3 Okno rejestracji

Okno umożliwia przeglądanie historii zdarzeń związanych przede wszystkim z komunikacją z urządzeniami. Zdarzenia zostały podzielone na trzy kategorie:

- Informacyjne poziomu I: o największym poziomie szczegółowości; wyświetlane są wszystkie komunikaty wysyłane do urządzeń i odbierane od nich.
- Informacyjne poziomu II: o mniejszym poziomie szczegółowości; rejestrowane są tylko wybrane zdarzenia (np. rozpoczęcie i zakończenie cyklu komunikacji z urządzeniem) oraz błędy.
- **Błędy**: rejestrowane są tylko nieprawidłowości transmisji i błędy w przetwarzaniu danych.

Przełączanie pomiędzy poszczególnymi typami rejestrowanych zdarzeń umożliwiają przyciski umieszczone na pasku narzędziowym.

Przycisk służy do włączenia / wyłączenia automatycznego przewijania okna.

% GasWin 2014 - [Okno rejestracji]	
🗈 Plik Edycja Widok Łącza Okno Pomoc	_ 8 ×
Czas Zdarzenie	*
0 2013-11-20 1 4-10 53	
a 2013 11-29 14:25 49 size=14 (Hex: 68 08 00 01 00 00 00 40 04 00 00 b) c4 16)	=
1 2013-11-29 14:25.50 Odebrann nakiet - łacze nr. 1. adres 1	
1 2013-11-29 14:25.50 size=38 (Hex: 68 20 00 00 00 01 00 c0 04 00 00 01 b2 00 00 01 00 00 00	
1 2013-11-29 14:25.50 Wysłanie pakietu - łacze nr 1, adres 1	
1 2013-11-29 14:25.50 size=11 (Hex: 68 05 00 01 00 00 00 48 1a 3a 16)	
1 2013-11-29 14:25.50 Odebrano pakiet - łącze nr 1, adres 1	
1 2013-11-29 14:25.50 size=17 (Hex: 68 0b 00 00 00 01 00 c8 32 19 0e 1d 0b 0d 6c b1 16)	
① 2013-11-29 14:25.50 Zbieranie danych zakończone - łącze nr 1, adres 1	
1 2013-11-29 14:25.50 Rozwiązanie połączenia - łącze nr 1, adres 1	
1) 2013-11-29 14:25.51 Inicjacja prób nawiązania połączenia - łącze nr 1, adres 1	
🕛 2013-11-29 14:25.51 Nawiązano połączenie - łącze nr 1, adres 1	
1 2013-11-29 14:25.51 Wysłanie pakietu - łącze nr 1, adres 1	
1 2013-11-29 14:25.51 size=14 (Hex: 68 08 00 01 00 00 00 40 04 00 00 bf c4 16)	
🚺 2013-11-29 14:25.51 Odebrano pakiet - łącze nr 1, adres 1	
1 2013-11-29 14:25.51 size=38 (Hex: 68 20 00 00 00 01 00 c0 04 00 00 01 87 00 00 01 00 00 00	
🚺 2013-11-29 14:25.51 Wysłanie pakietu - łącze nr 1, adres 1	
🚺 2013-11-29 14:25.51 size=11 (Hex: 68 05 00 01 00 00 00 48 1a 3a 16)	
🚺 2013-11-29 14:25.51 Odebrano pakiet - łącze nr 1, adres 1	
1 2013-11-29 14:25.51 size=17 (Hex: 68 0b 00 00 00 01 00 c8 33 19 0e 1d 0b 0d 29 11 16)	
1. 2013-11-29 14:25.51 Zbieranie danych zakończone - łącze nr 1, adres 1	
🕛 2013-11-29 14:25.51 Rozwiązanie połączenia - łącze nr 1, adres 1	
🕛 2013-11-29 14:25.52 🛛 Inicjacja prób nawiązania połączenia - łącze nr 1, adres 1	
🕛 2013-11-29 14:25.52 Nawiązano połączenie - łącze nr 1, adres 1	
🟮 2013-11-29 14:25.52 Wysłanie pakietu - łącze nr 1, adres 1	
1 2013-11-29 14:25.52 size=14 (Hex: 68 08 00 01 00 00 00 40 04 00 00 bf c4 16)	
🚯 2013-11-29 14:25.53 Odebrano pakiet - łącze nr 1, adres 1	
1 2013-11-29 14:25.53 size=38 (Hex: 68 20 00 00 00 01 00 c0 04 00 00 01 aa 00 00 01 00 00 00	
🔮 2013-11-29 14:25.53 Wysłanie pakietu - łącze nr 1, adres 1	
1 2013-11-29 14:25.53 size=11 (Hex: 68 05 00 01 00 00 00 48 1a 3a 16)	
🖸 2013-11-29 14:25.53 Odebrano pakiet - łącze nr 1, adres 1	
10 2013-11-29 14:25.53 size=17 (Hex: 68 0b 00 00 00 01 00 c8 35 19 0e 1d 0b 0d a4 f0 16)	
U2013-11-29 14:25:53 Zbieranie danych zakończone - łącze nr 1, adres 1	
U2U13-11-29 14:25.53 Rozwiązanie połączenia - łącze nr 1, adres 1	
U2U13-11-29 14:25.54 lnicjacja prób nawiązania połączenia - łącze nr 1, adres 1	
U2UI3-II-29 14:25.54 Nawiązano połączenie - łącze nr 1, adres 1	
♥ 2013-11-2914/25.54 Wysfanie pakietu - łącze nr 1, adres 1 ● papiati agityka z 1, adres 1 = 0.0000 (0.0000)	
▼ 2013-11-29 14:25.54 size=14 [Hex: 68 08 00 01 00 00 00 40 04 00 00 bit c4 16]	Ψ.
	•
Aby uzyskać pomoc, naciśnij F1	NUM

Rysunek 8.15 Okno rejestracji zdarzeń

W oknie prezentowanych jest tylko ostatnich kilkaset komunikatów. Komunikaty zapisywane są też w pliku rejestracji o nazwie *GasWin.log* (jego rozmiar jest ograniczony do 1MB, starsze komunikaty można znaleźć w pliku *GasWin.loo*).

Zawartość okna rejestracji można zapisać do pliku poleceniem *Plik* \rightarrow *Zapisz jako*. Korzystając z menu *Plik* \rightarrow *Wyślij okno rejestracji* można wysłać e-mail z zawartością okna rejestracji. Wyłączenie okna rejestracji jest możliwe tylko poprzez jego zamknięcie. Nie powoduje to zaprzestania rejestracji zdarzeń.

8.1.4 Okno łączy komunikacyjnych

Okno umożliwia śledzenie komunikacji prowadzonej za pomocą zdefiniowanych w programie łączy komunikacyjnych (sposób definicji łączy opisany w rozdziale <u>4.1 Konfiguracja łączy (podsystem komunikacyjny)</u>).

Wyświetlane są informacje:

- Nr łącza zdefiniowana podczas konfiguracji łącza,
- Nazwa łącza zdefiniowana podczas konfiguracji łącza,
- Użytkownicy: liczba urządzeń, które komunikują się za pomocą danego łącza,

- Stan łącza:
 - Nieużywane,
 - Brak połączenia,
 - Łączenie
 - Połączone,
- Wysłane: liczba komunikatów wysłanych do urządzeń,
- Odebrane: liczba odebranych i przetworzonych komunikatów,
- Błędy nad.: liczba błędów wysłania komunikatu,
- Błędy odb.: liczba błędów przy odbiorze,
- Utracone: liczba utraconych (odebranych i odrzuconych) komunikatów,
- Pasujące: liczba zidentyfikowanych komunikatów,
- Odebrane: liczba wszystkich odebranych komunikatów,
- Typ połączenia: zdefiniowany podczas konfiguracji łącza.

🐐 GasWin	2014 - [Okno łącz	y komunikacyjnych	າ]								
🔳 Plik	Edycja Widok	Łącza Okno Po	omoc								_ 8 ×
0 🗃 🛛	. X 🖻 🖻	😂 ta ta የ	N?								
Nr łącza	Nazwa łącza	Użytkownicy	Stan	Wysłane	Odebrane	Błędy nad.	Błędy odb.	Utracone	Pasujące	Odebrane	Typ połączenia
1	UDP	1	Połączone ->	205	204	0	0	0	204	204	UDP
•											Þ
Aby uzyska	ć pomoc, naciśnij	F1									NUM

Rysunek 8.16 Okno łączy komunikacyjnych

W przypadku bezbłędnej komunikacji liczba wysłanych i odebranych komunikatów powinna być zgodna. (W protokole GAZ-MODEM urządzenie odpowiada na każdy wysłany komunikat).

8.2 Polecenia menu



		<u>P</u> lik	<u>E</u> dycja	<u>W</u> idok	<u>Ł</u> ącza	<u>O</u> kno	<u>P</u> omoc	
Rysu	nek	8.18	Główne	menu	(aktyw	ne okr	no rejest	racji)

Powyżej przedstawiono dwa możliwe widoki głównego menu, w zależności od tego, czy aktywne jest okno urządzenia czy okno rejestracji.

8.2.1 Polecenia menu: Plik

Jeśli aktywnym oknem jest okno urządzenia, to menu Plik oferuje następujące polecenia:

Nowy (Ctrl+N)- Tworzy nowy dokument urządzenia (patrz <u>8.2.1.1</u>)
Nowy (Kreator)(Ctrl+W) - Otwiera istniejący dokument urządzenia (patrz 8.2.1.2)
Otwórz (Ctrl+O)- Otwiera zaznaczony dokument (patrz 8.2.1.3)
Zamknij - Zamyka bieżący dokument urządzenia (patrz <u>8.2.1.4</u>)
Zapisz (Ctrl+S) - Zapisuje bieżący dokument urządzenia (patrz <u>8.2.1.5</u>)
Z <i>apisz jako…</i> - Zapisuje dokument pod nową nazwą (patrz <u>8.2.1.6</u>)
Drukuj (Ctrl+P) - Drukuje bieżący widok (patrz <u>8.2.1.7</u>)
Podgląd wydruku - Pokazuje widok przygotowany do druku (patrz <u>8.2.1.8</u>)
<i>Ustawienia drukarki -</i> Ustawia drukarkę i połączenie do drukarki (patrz <u>8.2.1.9</u>)
1,2,3,4 Otwiera zaznaczony dokument (patrz <u>8.2.1.10</u>)
Zakończ - Wychodzi z programu GasWin (patrz 8.2.1.11)

Jeśli aktywnym oknem jest okno rejestracji to menu *Plik* oferuje następujące polecenia:

Nowy (Ctrl+N) - Tworzy nowy dokument urządzenia (patrz <u>8.2.1.1</u>)
Nowy (Kreator)(Ctrl+W) - Otwiera istniejący dokument urządzenia (patrz 8.2.1.2)
<i>Otwórz… (Ctrl+O) -</i> Otwiera istniejący dokument urządzenia (patrz <u>8.2.1.3</u>)
Zapisz jako… (Ctrl+S) - Zapisuje zawartość okna rejestracji (patrz <u>8.2.1.5</u>)
<i>Wyślij okno rejestracji -</i> Wysyła mailem zawartość okna rejestracji (patrz <u>8.2.1.12</u>)
Ustawienia drukarki - Ustawia drukarkę i połączenie do drukarki (patrz <u>8.2.1.9</u>)
<i>1,2,3,4…</i> - Otwiera zaznaczony dokument (patrz <u>8.2.1.10</u>)
<i>Zakończ</i> - Wychodzi z programu GasWin (patrz <u>8.2.1.11</u>)

8.2.1.1 Polecenie: Plik \rightarrow Nowy

Użyj tego polecenia, aby utworzyć nowy dokument powiązany z urządzeniem i bazą danych GasWin. Aby utworzyć nowy dokument wybierz polecenie: $Plik \rightarrow Nowy$.

Skróty→

• Klawisze: CTRL+N

8.2.1.2 Polecenie: Plik \rightarrow Nowy (Kreator)

Użyj tego polecenia, aby automatycznie skonfigurować urządzenie z protokołem GAZ-MODEM 2/3. Aby utworzyć nowy dokument wybierz polecenie: $Plik \rightarrow Nowy$ (Kreator).

Skróty→

•

- Pasek narzędzi: 🗋
- Klawisze: CTRL+W

8.2.1.3 Polecenie: Plik → Otwórz

Użyj tego polecenia, aby otworzyć okno nowego urządzenia. Możliwe jest jednoczesne otwarcie wielu okien. Nawigacja między nimi odbywa się przy pomocy poleceń: $Okno \rightarrow 1, 2, ...$).

Aby otworzyć istniejący już dokument wykorzystaj polecenie Plik \rightarrow Otwórz.

Skróty→

- 🔹 Pasek narzędzi: 🖻
- Klawisze: CTRL+O

8.2.1.4 Polecenie: Plik \rightarrow Zamknij

Polecenie zamyka wszystkie okna powiązane z aktywnym dokumentem. Przed zamknięciem dokumentu program GasWin zasugeruje, aby zapisać zmiany. Jeśli zamkniesz dokument bez zapisu, wszystkie zmiany od ostatniego zapisu zostaną utracone. Przed zamknięciem dokumentu bez nazwy pojawi się okno dialogowe *Zapisz jako...* (patrz <u>8.2.1.6</u>).

8.2.1.5 Polecenie: Plik \rightarrow Zapisz

Użyj tego polecenia, aby zapisać aktywny dokument w dotychczasowym pliku. Przy pierwszym zapisie dokumentu wyświetlane jest okno dialogowe *Zapisz jako*, dzięki czemu możliwe jest nadanie dokumentowi nazwy i wskazanie lokalizacji. Jeśli chcesz zmienić nazwę i katalog bieżącego dokumentu przed zapisem, wybierz polecenie: *Plik* \rightarrow *Zapisz jako*...

Skróty→

- Pasek narzędzi: 🗳
- Klawisze: CTRL+S

8.2.1.6 Polecenie: Plik \rightarrow Zapisz jako...

Użyj tego polecenia, aby nadać nazwę i zapisać aktywny dokument w wybranym katalogu. Po uruchomieniu polecenia pojawi się okno dialogowe *Zapisz jako*. W oknie tym, aby zapisać dokument (plik) należy podać *nazwę pliku* lub wskazać plik z dostępnej listy po wybraniu odpowiedniej lokalizacji. Aby zapisać aktywny dokument nie zmieniając nazwy i katalogu, wybierz polecenie: *Plik* \rightarrow *Zapisz*.

8.2.1.7 Polecenie: Plik \rightarrow Drukuj

Użyj tego polecenia, aby wydrukować dane z bieżącego widoku raportu oraz wykresy dla danych bieżących i raportów. Polecenie uruchamia standardowe okno dialogowe *Drukuj*, dzięki któremu można określić drukarkę docelową i inne parametry drukowania.

Skróty→

- Pasek narzędzi: 🚔
- Klawisze: CTRL+P

8.2.1.8 Polecenie: Plik → Podgląd wydruku

Polecenie służy do prezentacji układu wydruku aktywnego widoku na ekranie. Pojawi się standardowe okno podglądu wydruku.

8.2.1.9 Polecenie: Plik → Ustawienia drukarki

Użyj tego polecenia, aby skonfigurować drukarkę. Polecenie wywołuje okno dialogowe *Ustawienia drukarki*, działające zgodnie ze standardem Windows.

8.2.1.10 Polecenie: Plik \rightarrow 1, 2, 3, 4

U dołu menu *Plik* wyświetlane są nazwy czterech ostatnio używanych dokumentów. Aby wybrać jeden z nich wystarczy wskazać go myszką lub wybrać jego numer.

8.2.1.11 Polecenie: Plik → Zakończ

Użyj tego polecenia, aby zamknąć program GasWin. Możesz także użyć polecenia: *Menu Systemowe* → *Zamknij*. Program zapyta, czy zapisać niezapisane dokumenty.

Skróty→

- Mysz: Klik w X w Menu systemowym
- Klawisze: ALT+F4

8.2.1.12 Polecenie: Plik → Wyślij okno rejestracji

Użyj tego polecenia, jeśli chcesz wysłać zawartość okna rejestracji np. do serwisu programu GasWin (<u>GasWin@tel-ster.pl</u>). Wymaga zainstalowanego klienta poczty np.: MS Outlook, Netscape.

8.2.2 Polecenia menu: *Edycja*

Menu Edycja oferuje następujące polecenia:

<i>Cofnij -</i> Odwraca ostatnią operację edycji (patrz <u>8.2.2.1</u>)
<i>Wytnij</i> - Kasuje dane i przenosi je do schowka (patrz <u>8.2.2.2</u>)
<i>Kopiuj</i> - Kopiuje dane do schowka (patrz <u>8.2.2.3</u>)
Wklej - Wstawia dane ze schowka (patrz <u>8.2.2.4</u>)
Zaznacz wszystko - Zaznacza wszystkie elementy w widoku (patrz <u>8.2.2.5</u>)

8.2.2.1 Polecenie: Edycja \rightarrow Cofnij

Użyj tego polecenia, aby cofnąć ostatnią akcję. Jeśli jest to niemożliwe - polecenie jest niedostępne. Skróty→

• Klawisze: CTRL+Z lub ALT+BACKSPACE

8.2.2.2 Polecenie: Edycja → Wytnij

Użyj tego polecenia, aby wyciąć aktualnie zaznaczone dane z dokumentu i włożyć je do schowka. Polecenie jest niedostępne, jeżeli brak zaznaczonych danych. Włożenie danych do schowka spowoduje skasowanie poprzedniej zawartości schowka.

Skróty→

- Pasek narzędzi:
- Klawisze: CTRL+X

8.2.2.3 Polecenie: Edycja \rightarrow Kopiuj

Użyj tego polecenia, aby skopiować zaznaczone dane do schowka. Polecenie niedostępne, jeśli brak zaznaczonych danych. Kopiowanie danych do schowka kasuje poprzednią zawartość schowka. Skróty→

- Pasek narzędzi: 🗎
- Klawisze: CTRL+C

8.2.2.4 Polecenie: Edycja \rightarrow Wklej

Użyj tego polecenia, aby wstawić kopię schowka na wskazane miejsce. Polecenie jest niedostępne, jeśli schowek jest pusty lub nie można wkleić jego zawartości.

Skróty→

- Pasek narzędzi: 🕮
- Klawisze: CTRL+V

8.2.2.5 Polecenie: Edycja \rightarrow Zaznacz wszystko

Użyj tego polecenia, aby zaznaczyć wszystkie elementy do kopiowania. Skróty→

• Klawisze: CTRL+A

8.2.3 Polecenia menu: Widok

W zależności czy aktywne jest okno urządzenia czy okno rejestracji menu *Widok* oferuje następujące polecenia:

<i>Pasek narzędzi -</i> Pokazuje/ukrywa pasek narzędzi (patrz <u>8.2.3.1</u>)
Pasek stanu - Pokazuje/ukrywa pasek stanu (patrz <u>8.2.3.2</u>)
<i>Okno rejestracji</i> - Pokazuje/ukrywa okno rejestracji (patrz <u>8.2.3.3</u>)
<i>Okno łączy</i> - Pokazuje/ukrywa okno łączy (patrz <u>8.2.3.4</u>)
Pasek narzędzi graficznych - Pokazuje/ukrywa pasek narzędzi graficznych (patrz <u>8.2.3.5</u>)
Pasek informacji o wykresie - Pokazuje/ukrywa pasek inf. o wykresie (patrz <u>8.2.3.6</u>)
<i>Raport</i> - Pokazuje/ukrywa okno raportu (patrz <u>8.2.3.7</u>)
Źródła raportu - Pokazuje/ukrywa okno źródeł raportu (patrz <u>8.2.3.8</u>)
Wykres - Pokazuje/ukrywa okno wykresu (patrz <u>8.2.3.9</u>)

lub:

Pasek narzędzi - Pokazuje/ukrywa pasek narzędzi (patrz <u>8.2.3.1</u>)
Pasek stanu - Pokazuje/ukrywa pasek stanu (patrz <u>8.2.3.2</u>)
<i>Okno rejestracji -</i> Pokazuje/ukrywa okno rejestracji (patrz <u>8.2.3.3</u>)
<i>Okno łączy</i> - Pokazuje/ukrywa okno łączy (patrz <u>8.2.3.4</u>)

8.2.3.1 Polecenie: Widok → Pasek narzędzi

Użyj tego polecenia, aby wyświetlić lub ukryć:

pasek narzędziowy Raport	jeśli aktywny jest widok: <i>Raport</i>						
Raport od: 29 listopada 2013	🗐 🕶 do: 30 listopada 2013 🛛 🐨 🗹 Stały okres 🛛 Doba Gazownicza 💌 💆 eneruj rapott						
pasek narzędziowy Pomiary	jeśli aktywny jest widok: <i>Pomiary</i>						
pasek narzędziowy Okna rejestracji	Jeśli aktywne jest <i>okno rejestracji</i>						
💵 🕛 🌖 📕							

Paski narzędziowe zawierają przyciski uruchamiające najczęściej używane polecenia GasWin. Znacznik ✓ przy elemencie menu pojawia się przy włączonym pasku narzędzi.

8.2.3.2 Polecenie: Widok → Pasek stanu

Użyj tego polecenia, aby wyświetlić lub ukryć pasek stanu (pasek wyświetlany u dołu okna GasWin).

Aby uzyskać pomoc, naciśnij F1		
--------------------------------	--	--

Rysunek 8.19 Pasek stanu

Pasek Stanu opisuje akcje, jakie mogą być wykonywane przez zaznaczony element menu lub przyciśnięty klawisz paska narzędzi oraz stany niektórych klawiszy klawiatury, tj.: CapsLock, NumLock, ScrollLock.

8.2.3.3 Polecenie: Widok → Okno rejestracji

Użyj tego polecenia, aby otworzyć okno rejestracji zdarzeń umożliwiające przegląd informacji o aktywności programu (np. informacje o przebiegu komunikacji z urządzeniami).

8.2.3.4 Polecenie: Widok \rightarrow Okno łączy

Okno umożliwia podgląd aktywności zdefiniowanych w programie łączy komunikacyjnych (sposób definicji łączy opisany w rozdziale <u>4.1 Konfiguracja łączy (podsystem komunikacyjny</u>).

🐐 GasWin	2014 - [Okno łączy	komunikacyjnycł	n]					-		george Auro	
🔳 Plik	Plik Edycja Widok Łącza Okno Pomoc										
0 🗳 🛛	a 🕺 🎽 💼 👘	3 ta ta ?	₩?								
Nr łącza	Nazwa łącza	Użytkownicy	Stan	Wysłane	Odebrane	Błędy nad.	Błędy odb.	Utracone	Pasujące	Odebrane	Typ połączenia
1	UDP	1	Połączone ->	205	204	0	0	0	204	204	UDP
•											•
Aby uzyska	ć pomoc, naciśnij F	1									NUM

Rysunek 8.20 Okno łączy

8.2.3.5 Polecenie: Widok → Pasek narzędzi graficznych

Użyj tego polecenia, aby wyświetlić lub ukryć pasek narzędzi umożliwiający modyfikację wykresu (np. pokazanie linii siatki, skalowanie).



8.2.3.6 Polecenie: Widok \rightarrow Pasek informacji o wykresie

Użyj tego polecenia, aby wyświetlić lub ukryć pasek narzędziowy ustawień widoku Wykres.

QVn [C] (0-200)						
Vn [n	n3] (2000-3000)					
∎VnZ	miana w okresie [m3] (0-500)					
🗹 Vn Li	mit [m3] (0-500)					
P [Pa	a] (0-1000)					
✓ Pokaż skalę						
Skala						
Min	Min 2000					
Max 3000						
Słupek/Linia						

Rysunek 8.22 Pasek informacji o wykresie

8.2.3.7 Polecenie: Widok → Raport

Użyj tego polecenia, aby otworzyć lub zamknąć widok, w którym prezentowany jest raport, jeśli aktywna jest zakładka: *Raporty*.

Zamknięcie widoku jest możliwe tylko wtedy, gdy jednocześnie jest widoczny widok ze źródłami raportu lub z wykresem (nie można zamknąć wszystkich widoków raportu).

8.2.3.8 Polecenie: Widok → Źródła raportu

Użyj tego polecenia, aby otworzyć lub zamknąć widok, w którym prezentowane są źródłowe dane, na podstawie których wygenerowany został raport (zobacz punkt <u>6.3.1 Wyświetlanie raportów</u>). Zamknięcie widoku jest możliwe tylko wtedy, gdy jednocześnie jest widoczny widok z raportami lub z wykresem (nie można zamknąć wszystkich widoków raportu).

8.2.3.9 Polecenie: Widok \rightarrow Wykres

Użyj tego polecenia, aby otworzyć lub zamknąć widok, w którym prezentowany jest:

- wykres Pomiary, jeśli aktywna jest zakładka: Pomiary,
- wykres *Raporty*, jeśli aktywna jest zakładka: *Raporty*.

Zamknięcie widoku jest możliwe tylko wtedy, gdy jednocześnie jest widoczny widok z raportami lub z wykresem (nie można zamknąć wszystkich widoków raportu).

8.2.4 Polecenia menu: Łącza

Menu Łącza oferuje polecenie:

Konfiguracja łączy (Ctrl+L) - Konfiguruje łącza komunikacyjne (patrz <u>8.2.4.1</u>)

8.2.4.1 Polecenie: Łącza → Konfiguracja Łączy

Użyj tego polecenia do tworzenia i modyfikacji logicznych łączy komunikacyjnych (zobacz punkt <u>4.1</u> <u>Konfiguracja podsystemu komunikacyjnego (łącza)</u>).

Skróty→

• Klawisze: CTRL+L

8.2.5 Polecenia menu: Urządzenie

Menu Urządzenie oferuje następujące polecenia:

Konfiguracja urządzenia (F10) - Konfiguruje parametry urządzenia (patrz 8.2.5.1)Harmonogram importu danych (Ctrl+I) - Konfiguruje pobieranie okresowe danych
rejestrowanych z urządzenia (patrz 8.2.5.2)Odczyt pomiarów z urządzenia (Ctrl+R) - Pobiera pomiary z urządzenia (patrz 8.2.5.3)Import danych (Ctrl+J) - Pobiera jednokrotnie dane rejestrowane z urządzenia (patrz 8.2.5.4)

8.2.5.1 Polecenie: Urządzenie → Konfiguracja urządzenia

Użyj tego polecenia do określenia następujących parametrów związanych z urządzeniem:

- nazwy bazy danych,
- parametrów komunikacyjnych (numer łącza, adres, częstość uaktualniania danych, itp.),
- sposobu prezentacji danych bieżących,
- sposobu prezentacji raportów,
- wielkości limitów i alarmów o przekroczeniach,
- zewnętrznych urządzeń alarmowych.

Więcej - zobacz punkt <u>4.2 Konfiguracja parametrów przelicznika (urządzenia)</u>. Skróty→

- Pasek narzędzi: 🚾
- Klawisze: F10

8.2.5.2 Polecenie: Urządzenie → Harmonogram importu danych

Użyj tego polecenia do zdefiniowania okresowego pobierania zarejestrowanych w liczniku wartości parametrów.

Więcej - zobacz punkt <u>6.2. Wielokrotny import danych z urządzenia</u>. Skróty→

- Pasek narzędzi:
- Klawisze: Ctrl+I

8.2.5.3 Polecenie: Urządzenie \rightarrow Odczyt pomiarów z urządzenia

Użyj tego polecenia do jednorazowego pobrania bieżących danych pomiarowych z urządzenia.

8.2.5.4 Polecenie: Urządzenie \rightarrow Import danych

Użyj tego polecenia do pobrania zarejestrowanych w liczniku wartości parametrów.

Więcej - zobacz punkt <u>6.1. Jednokrotny import danych z urządzenia</u>. Skróty→

- Pasek narzędzi:
- Klawisze: Ctrl+J

8.2.6 Polecenia menu: Okno

Menu Okno oferuje następujące komendy, które pozwalają uporządkować dokumenty w oknie aplikacji:

<i>Kaskada</i> - Porządkuje okna w zachodzący sposób (patrz <u>8.2.6.1</u>)
<i>Sąsiadująco</i> - Porządkuje okna w sposób nie zachodzący (patrz <u>8.2.6.2</u>)
Porządkuj ikony - Porządkuje zminimalizowane okna (patrz <u>8.2.6.3</u>)
1,2, Wskazuje wybrane okno jako aktywne (patrz <u>8.2.6.4</u>)

8.2.6.1 Okno \rightarrow Kaskada

Użyj tego polecenia, aby uporządkować otwarte okna tak, że jedno zachodzi na drugie.

8.2.6.2 Okno → Sąsiadująco

Użyj tego polecenia, aby uporządkować otwarte okna tak, że jedno znajduje się obok drugiego.

8.2.6.3 Okno → Porządkuj Ikony

Użyj tego polecenia, aby uporządkować ikony zminimalizowanych okien na dole głównego okna. Jeśli okno dokumentu jest otwarte w dolnej części głównego okna, to niektóre ikony mogą być niewidoczne (będą przysłonięte przez okno dokumentu).

8.2.6.4 Okno → 1, 2, ...

Program GasWin pokazuje listę otwartych okien w menu *Okno*. Aktywne okno posiada na początku znacznik **✓**. Aby dokument stał się aktywny, należy go wybrać z listy lub wybrać cyfrę *1, 2, …*

8.2.7 Polecenia menu: Pomoc

Menu Pomoc oferuje polecenia, które pomagają przy obsłudze aplikacji:
Pomoc - Indeks tematów pomocy (patrz <u>8.2.7.1</u>)

O GasWin - Informacje o programie (patrz <u>8.2.7.2</u>)

8.2.7.1 Pomoc → Pomoc

Użyj tego polecenia, aby otworzyć startowy ekran *Pomocy* udostępniający instrukcję obsługi GasWin oraz indeks najważniejszych informacji o programie.



Rysunek 8.23 Spis treści i Indeks Pomocy

Skróty→ Klawisze: F1

8.2.7.2 Pomoc \rightarrow O GasWin

Użyj tego polecenia, aby wyświetlić podstawowe informacje o tej kopii GasWin, tj. numer wersji, użytkownika programu oraz kontaktowy adres e-mail producenta.



Rysunek 8.24 O GasWin

Skróty→

• Pasek narzędzi:

8.3 Paski narzędzi

8.3.1 Główny pasek narzędzi



Poniżej zestawienie komend głównego paska narzędziowego.

Ľ	polecenie: <i>Plik</i> \rightarrow <i>Nowy</i> (Kreator)– patrz 8.2.1.2
2	polecenie: <i>Plik</i> \rightarrow <i>Otwórz</i> – patrz 8.2.1.3
	polecenie: <i>Plik</i> \rightarrow <i>Zapisz</i> – patrz 8.2.1.5
*	polecenie: <i>Edycja</i> \rightarrow <i>Wytnij</i> – patrz 8.2.2.2
	polecenie: <i>Edycja</i> \rightarrow <i>Kopiuj</i> – patrz 8.2.2.3
	polecenie: $Edycja \rightarrow Wklej - patrz \underline{8.2.2.4}$
5	polecenie: <i>Plik</i> \rightarrow <i>Drukuj</i> – patrz 8.2.1.7
t.	polecenie: Urządzenie \rightarrow Harmonogram importu danych – patrz 8.2.5.2
t.	polecenie: <i>Urządzenie</i> \rightarrow <i>Import danych</i> – patrz <u>8.2.5.4</u> ??
ĥ	polecenie: Urządzenie → Konfiguracja urządzenia - patrz <u>8.2.5.1</u>
Ŷ	polecenie: Pomoc \rightarrow O programie – patrz 8.2.7.2
N ?	polecenie: Pomoc \rightarrow Pomoc Kontekstowa – patrz 8.4

8.3.2 Pasek zarządzania widokami zakładki Pomiary



Poniżej zestawienie komend paska zarządzania widokami.

	1	polecenie: Pokaż/Ukryj widok <i>Pomiary</i>
[<u>N</u>	polecenie: Pokaż/Ukryj widok <i>Wykres</i>

8.3.3 Pasek zarządzania widokami zakładki Raport



Poniżej zestawienie komend paska zarządzania widokami.

	polecenie: Pokaż/Ukryj widok Raport
	polecenie: Pokaż/Ukryj widok Źródła raportów
1	polecenie: Pokaż/Ukryj widok Wykres

8.3.4 Pasek generowania raportu

1111111	Raport od:	29 listopad	la i	2013		do:	30	listopada	2013		📝 Stały okres	Doba Gazownicza	•	Generuj raport
_					Ry	su	nel	(8.25	Pase	k gene	rowania ra	portu		

Poniżej zestawienie komend i kontrolek paska generacji raportu.

Raport od	Określa czas początku raportu		
Raport do	Określa czas końca raportu		
🔲 Stały okres 1 00:00 🚔 [d hh:mm]			
lub			
Stały okres Doba Gazownicza 🗸	Określa okres raportowania		
Miesiąc Gazowniczy Rok Gazowniczy			
Doba Gazownicza			
<u>G</u> eneruj raport	polecenie: Generuj raport		

8.3.5 Pasek zarządzania Źródłami raportów

Poniżej zestawienie komend i kontrolek paska zarządzania źródłami raportów.

Ħ		Synchronizuj wiersze źródeł raportów
ILLI	ŧ	Usuń zaznaczony wiersz z daną źródłową
t	Ŷ	Odśwież dane źródłowe

8.3.6 Pasek narzędzi Okna rejestracji



Poniżej zestawienie komend.

•	Polecenie rejestracji tylko błędów
•	Polecenie rejestracji błędów i zdarzeń
0	Polecenie rejestracji błędów, zdarzeń i szczegółów transmisji z urządzeniami
Ŧ	Polecenie włączenia/wyłączenia automatycznego przewijania

8.3.7 Pasek narzędzi graficznych (zakładka Pomiary)

🗮 🎹 🔳 🔤 🖾 spólna skala:	Ymi <u>n</u> : 0 🚔 Yma <u>x</u> : 1000 🚔	Zakres rejestracji: 60 🚔 [minuty]	Okres rejestracji: 1 🚔 [s]
-------------------------	--	-----------------------------------	----------------------------

Rysunek 8.26 Pasek narzędzi graficznych (zakładka Pomiary)

Poniżej zestawienie komend i kontrolek paska generacji raportu.

	Pokaż/Ukryj poziome linie siatki
1	Pokaż/Ukryj pionowe linie siatki
Wspólna skala	Przeskaluj Wykres według optymalnych wartości Ymin i Ymax
	wyliczonych przez program
Y min	Pole określające minimalną wartość na osi Y
Y max	Pole określające maksymalną wartość na osi Y
Zakres rejestracji	Okres czasu prezentowany na wykresie
Okres rejestracji	Czas, co jaki rejestrowana jest na wykresie kolejna wartość

8.3.8 Pasek narzędzi graficznych (zakładka *Raporty*)

Ra	aport od: 29	listopada	2013	do:	30	listopada	2013	V	🖊 Stały	okres	Doba G	iazownic	za	•	<u>G</u> eneruj ra	aport
_											_					

Rysunek 8.27 Pasek narzędzi graficznych (zakładka Raporty)

Poniżej zestawienie komend i kontrolek paska generacji raportu.

	Pokaż/Ukryj poziome linie siatki
	Pokaż/Ukryj pionowe linie siatki
Wspólna skala	Przeskaluj Wykres według wartości Ymin i Ymax
Y min	Pole określające minimalną wartość na osi Y
Y max	Pole określające maksymalną wartość na osi Y
Liczba okresów na ekranie	llość wartości raportowych (okresów raportu)
	widocznych na ekranie (na aktualnie widocznej części
	osi X) w widoku <i>Wykres</i>

8.3.9 Pasek informacji o wykresie

□QVn	QVn [C] (0-200)						
 ✓ Vn (ms) (2000-5000) ✓ Vn Zmiana w okresie [m3] (0-500) ✓ Vn Limit [m3] (0-500) ✓ P [Pa] (0-1000) 							
V Pok	aż skalę						
Skala							
Min	2000						
Max 3000							
Słupek/Linia							

Rysunek 8.28 Pasek informacji o wykresie

Pasek informacji o wykresie zawiera wszystkie parametry, które mogą być prezentowane w widoku *Wykres*. Zbiór tych parametrów można modyfikować za pomocą odpowiednich zakładek w oknie dialogowym konfiguracji urządzenia – rozdział <u>4.2.3 Konfiguracja urządzenia: *Pomiary*</u>. Znacznik ✓ przy parametrze informuje, czy dany parametr będzie widoczny na widoku *Wykres*. W widoku tym możliwe jest włączenie i wyłączenie **Prezentacji skali** oraz ustawienie wartości **Min i Max** dla danego parametru. Dla raportów można też wybrać sposób prezentacji danych w postaci linii lub słupków (**Słupek/Linia**).

8.3.10 Pomoc kontekstowa

Pomoc kontekstową uruchamia się za pomocą przycisku wieszczonego na pasku narzędziowym głównego okna programu. Po jego naciśnięciu należy wskazać myszką element, o którym chce się uzyskać informację. W ten sposób można uzyskać podpowiedź na temat poszczególnych pól, funkcji menu, całych okien lub widoków. Użytkownik może z tej pomocy skorzystać w każdej chwili.

9 Wymiana danych za pomocą DDE

9.1 Definicja DDE (Dynamic Data Exchange)

DDE jest wbudowanym w system Windows mechanizmem wymiany danych między programami. Dwa programy prowadzą ze sobą *konwersację DDE*, przesyłając komunikaty. Jeden z nich jest *serwerem*, drugi *klientem*. *Serwer DDE* to program, który udostępnia dane innym programom. Natomiast *klient DDE* jest programem, który otrzymuje dane od serwera.

Konwersację DDE inicjuje klient poprzez rozesłanie komunikatu *DDE_CONNECT* (w API Windows jest to komunikat WM_DDE_INITIATE) do wszystkich aktualnie działających programów Windows. Komunikat ten informuje o rodzaju danych potrzebnych klientowi. *Serwer DDE* dysponujący takimi danymi może odpowiedzieć na nadesłany komunikat. W tym momencie rozpoczyna się *konwersacja DDE*. Pojedynczy program może być klientem dla jednego programu, a serwerem dla innego, ale wymaga to dwóch różnych konwersacji DDE.

9.1.1 Identyfikacja danych

Gdy klient żąda danych od serwera, musi podać typ żądanych danych. Służą do tego następujące trzy elementy identyfikacji danych:

1. nazwa aplikacji serwera	Server_Name
2. nazwa tematu	Topic_Name
3. nazwa elementu	Item_Name

9.2 Serwer DDE

GasWin umożliwia dostęp do danych przez zewnętrzne programy pracujące w środowisku MS Windows. Dane udostępniane są poprzez interfejs DDE (standardowy mechanizm wymiany danych w środowisku MS Windows). Aktualna wersja GasWin umożliwia dostęp do wszystkich danych pomiarowych (wartości chwilowe).

9.2.1 Konfiguracja

	ija urządzenia	a (GasWin201	13_1)						
rządzen	nie Parametry	Pomiary F	Raporty U	rządzenia alarmów					
Import konfiguracji (tablice DP, ZD) z urządzenia									
d 🔺	Nazwa	Jednostka	Mnożnik	Nazwa tabeli - Dane importowane	Nazwa tabeli - Rejestracja lokalna	Nazwa tabeli - Dane importowane(ZO)	DDE		
OP0	Vn	m3	1.00	Z_Vn	L_Vn	+	Vn		
DP1	Qn	m3/h	1.00	+	+	+	Qn		
DP2	Т	С	1.00	+	L_T	ZO_T	Т		
DP3	Р	Pa	1.00	+	L_P	+	P		
OP4	R1		1.00	+	+	+	R1		
)P5	R2		1.00	+	+	+	R2		
P6	R3		1.00	+	+	+	R3		
)P7	dVnh	m3	1.00	+	+	+	dVnh		
P8	DP8		1.00	+	+	+	DP8		
P9	DP9		1.00	+	+	+	DP9		
P10	DP10		1.00	+	+	+	DP10		
P11	DP11		1.00	+	+	+	DP11		
P12	DP12		1.00	+	+	+	DP12		
P13	DP13		1.00	+	+	+	DP13		
P14	DP14		1.00	+	+	+	DP14		
P15	DP15		1.00	+	+	+	DP15		
P16	DP16		1.00	+	+	+	DP16		
P17	DP17		1.00	+	+	+	DP17		
)P18	DP18		1.00	+	+	+	DP18		
	DP19		1.00	+	+	+	DP19		

Rysunek 9.1 Widok menu *Urządzenie* \rightarrow *Konfiguracja urządzenia* \rightarrow zakładka *Parametry*.

Konfiguracja DDE ogranicza się do podania nazwy, pod jaką dana zmienna będzie udostępniana przez program GasWin, korzystając z polecenia menu *Urządzenie* –> *Konfiguracja urządzenia* –> zakładka *Parametry*. Domyślnie nazwy *DDE* są już przypisane i nie ma konieczności ich modyfikowania.

9.3 Klient DDE

W momencie uruchamiania programu GasWin uruchamiana jest funkcja serwera DDE – program przyjmuje połączenia DDE i przesyła dane do klientów DDE. Programy korzystające z tych danych muszą odpowiednio deklarować źródło danych. Program GasWin jest widoczny pod nazwą **GasWin**. Dla każdego otwartego dokumentu urządzenia tworzony jest temat o nazwie zgodnej z nazwą pliku dokumentu.

W przypadku pobierania danych do arkusza programu MS Excel należy pobierany parametr opisać zgodnie z zasadami związanymi z importem danych poprzez interfejs DDE przez program MS Excel.

Przykład: pobranie w MS Excel zmiennej *Vn* (stan licznika) z urządzenia zdefiniowanego w dokumencie *GasWin2014.gw*.

W celu wyświetlania bieżących danych należy zastosować poniższą składnię :

=GasWin|[nazwa_pliku_urządzenia_z_rozszerzeniem]![nazwa_zmiennej]

gdzie:

- [nazwa_pliku_urządzenia_z_rozszerzeniem]: nazwa pliku załadowanego do programu GasWin.
- [nazwa_zmiennej]: nazwa DDE przypisana danej zmiennej pobranej z urządzenia.

W tym przykładzie będzie to:

=GasWin|GasWin2014.gw!Vn

Nazwa urządzenia:	GasWin2014	
Przepływ (m3/h)	8832.25463363878	
Temperatura (°C)	7.87737	
Ciśnienie (kPa)	84.8455	
Stan licznika (m3)	67558372.3485295	

Rysunek 9.2 Przykład zastosowania DDE w programie MS Excel.

10 Wymiana danych za pomocą OPC

10.1 Definicja OPC (OLE for Process Control)

OPC czyli *OLE for Process Control* to standard przemysłowy zapewniający uniwersalny interfejs komunikacyjny do różnego typu urządzeń (np. sterowników i urządzeń kontrolujących procesy przemysłowe), pochodzących od różnych producentów i wykorzystujących różne protokoły komunikacyjne. Powstał przy współpracy firm produkujących sprzęt i firmy Microsoft. Zgodnie z tym standardem, komunikację z urządzeniem obsługuje tzw. serwer OPC, który z kolei, za pomocą jednolitego interfejsu (OPC) udostępnia dane systemom nadrzędnym. Dzięki zastosowaniu odpowiednich serwerów OPC (obsługujących wymagane typy urządzeń) oprogramowanie zarządzające może się komunikacyjnych. Zgodność ze specyfikacją OPC zapewnia możliwość połączenia klientów (programów) różnych firm z dowolnym OPC serwerem.

10.2 Serwer OPC

Program GasWin pełni rolę serwera OPC, udostępniając dane bieżące uzyskane z urządzeń obsługujących protokół GAZ-MODEM 1 oraz GAZ-MODEM 2/3 klientom OPC.

10.2.1 Konfiguracja

Oprogramowanie GasWin, jako serwer OPC, nie wymaga konfiguracji. Dane uzyskane z urządzenia są domyślnie udostępniane dla klientów OPC, pod nazwami podanymi w polu *DDE* w menu *Urządzenie* \rightarrow *Konfiguracja urządzenia* \rightarrow zakładka *Parametry*.

10.3 Klient OPC

Konfiguracja klienta OPC przedstawiona zostanie na przykładzie Matrikon OPC Explorer.

10.3.1 Konfiguracja

Aby skonfigurować *Matrikon OPC Explorer* należy wykonać następujące czynności:

- pobrać odpowiednią aplikację ze strony <u>www.matrikon.com</u> i ją zainstalować
- uruchomić GasWin2014
- uruchomić *Matrikon OPC Explorer*.

Po uruchomieniu wyświetlone zostanie okno programu z rozwiniętą gałęzią drzewa *Localhost '\\nazwa_komputera'*, w której wyświetlone będą dwa serwery OPC:

- Matrikon.OPC.Simulation.1

- TELSTER.OPC.Gaswin.1.

Następnie należy:

- 1) prawym klawiszem myszy kliknąć na serwer Gaswin i użyć opcji Connect
- 2) ponownie kliknąć prawym klawiszem myszy na serwer *Gaswin* i użyć opcji Add Group
- 3) w nowym dialogu w polu Group Name podać nazwę grupy i kliknąć OK
- 4) prawym klawiszem myszy kliknąć na właśnie utworzoną grupę i użyć opcji Add Items (można użyć również skrótu klawiaturowego Insert)

>

- 5) w nowym oknie w polu Item ID należy wpisać nazwę zmiennej, której wielkość chcemy monitorować
- 6) ustalamy w polu wyboru Data Type typ danych reprezentowanych przez daną zmienną i wciskamy

klawisz :

- 7) w celu dodania kolejnych zmiennych powtarzamy czynności opisane w punkcie 5 i 6
- 8) po dodaniu wszystkich potrzebnych zmiennych, klikamy przycisk ᄣ.

Jeśli wszystko zostało poprawnie skonfigurowane, to w głównym oknie programu powinny nam się pojawić dodane zmienne, pokazujące w kolumnie *Value* ich aktualne wartości.

11 Zabezpieczenia programu

W programie zastosowano zabezpieczenie przed nielegalnym korzystaniem z produktu. Każdy użytkownik, który legalnie zakupił GasWin otrzymuje licencję (w formie pisemnej) oraz wygenerowany specjalnie dla niego kod zabezpieczający (zawierający między innymi nazwę użytkownika), bez którego niemożliwe jest korzystanie z oprogramowania. Kod należy podać w oknie dialogowym, które pojawia się przy pierwszym uruchomieniu programu. W przypadku wersji demonstracyjnej, okno dialogowe pojawia się przy każdym uruchomieniu programu (z ostatnio wprowadzonym kodem), w celu umożliwienia podania nowego kodu dla zakupionej licencji.